### HP ProLiant DL580 Generation 5 Server Benutzerhandbuch



© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard ("HP") haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. zum Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Microsoft, Windows und Windows NT sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Windows Server 2003 ist eine Marke der Microsoft Corporation.

#### Zielgruppe

Dieses Dokument wendet sich an die Person, die Server und Speichersysteme installiert, verwaltet und Systemfehler beseitigt. HP geht davon aus, dass Sie für die Wartung von Computereinrichtungen qualifiziert sind und für die Arbeit an Produkten geschult wurden, die potenziell gefährliche Energieniveaus erzeugen können.

#### Inhalt

Position der Komponenten	7
Komponenten an der Vorderseite	
LEDs und Schalter an der Vorderseite	8
Systems Insight Display	9
Komponenten an der Rückseite	10
LEDs und Schalter an der Rückseite	
Netzteil-LED	12
Systemplatinenkomponenten	13
Komponenten der SPI-Platine	
Systemwartungsschalter	14
FBDIMM-Steckplätze, Positionen	15
SAS-Gerätenummern	16
SAS-Festplatte, LEDs	17
LED-Kombinationen der SAS-Festplatte	17
LEDs am Akkumodul	
Positionen der Lüfter	
nortal	0.1
Betrieb	
Einschalten des Servers	
Ausschalten des Servers	
Ausfahren des Servers aus dem Rack	
Entfernen der Abdeckung	
Zugang zum Systems Insight Display	
Entfernen der Systembatterie	
Setup	
Optionale Installationsservices	
Rack-Planungshilfen	
Optimale Betriebsumgebung	
Anforderungen an Platz und Luftzirkulation	
Temperaturanforderungen	
Anforderungen an die Stromversorgung	
Anforderungen an die elektrische Erdung	
Warnhinweise für den Einbau im Rack	
Übersicht über den Inhalt des Versandkartons des Servers	30
Installieren von Hardwareoptionen	30
Einrichten eines Tower-Servers	31
Einsetzen des Servers in das Rack	32
Einschalten und Konfigurieren des Servers	
Installieren des Betriebssystems	33
Reaistrieren des Servers	

Installieren von Hardwareoptionen	34
Einführung	34
Optionale Prozessoren	
Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls	35
Installieren eines Prozessors	36
Optionale Speichermodule	40
Speicherkonfigurationen	40
Advanced ECC-Speicher	42
Online-Ersatzspeicherkonfiguration	42
Spiegelspeicherkonfiguration	43
Installieren von FBDIMMs.	
Installieren optionaler Speichererweiterungskarten	
Optionale Hot-Plug-SAS-Festplatten	
Installieren einer Hot-Plug-SAS-Festplatte	46
Installieren des Laufwerkkäfigs	
Bandlaufwerk	
Optionales redundantes Hot-Plug-Netzteil	
Akkugepuffertes Schreib-Cache-Modul	54
Lüfter	
Optionale Erweiterungskarten	57
Installieren von Non-Hot-Plug-Erweiterungskarten	57
Installieren der PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen	
Installieren der PCI-X-Optionskarte mit 3 Steckplätzen	60
Verkabelung	۷.1
Verkabeln des akkugepufferten Schreib-Cache-Moduls	
Verkabeln von Festplatten Verkabeln von Bandlaufwerken	
Serversoftware und Konfigurations-Utilities	64
Konfigurations-Tools	64
SmartStart Software	64
SmartStart Scripting Toolkit	65
HP ROM-Based Setup Utility	
HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack	
Option ROM Configuration for Arrays	
Array Configuration Utility	
Erneutes Eingeben der Seriennummer und Produkt-ID des Servers	
Management-Tools	
Automatic Server Recovery	
ROMPaq Utility	
Online ROM Flash Component Utility des Systems	
Remote Insight Lights-Out Edition II	
Integrated Lights-Out 2 Technologie	
StorageWorks Library and Tape Tools	
HP Systems Insight Manager	
Management Agents	
Unterstützung für redundantes ROM	
USB-Unterstützung	


Diagnose-Tools	73
HP Insight Diagnostics	
Survey Utility	
Integrated Management Log	
Array Diagnostic Utility	74
Tools für Remote-Support und -Analyse	
HP Instant Support Enterprise Edition	
Das System auf dem neuesten Stand halten	
, Treiber	
ProLiant Support Packs	
Unterstützte Betriebssystemversionen	
Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung	
Care Pack	
Fehlerbeseitigung	76
Informationsquellen zur Fehlerbeseitigung	
Wichtige Sicherheitshinweise	
Symptominformationen	
Locker sitzende Anschlüsse	
Servicebenachrichtigungen	
Flussdiagramme zur Fehlerbeseitigung	
Flussdiagramm zum Diagnosebeginn	
Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose	
Flussdiagramm bei Serverstartproblemen	
Flussdiagramm bei POST-Problemen	
Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm	
Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen	
POST-Fehlermeldungen und Signaltöne	91
Zulassungshinweise	92
Zulassungs-Identifikationsnummern	92
FCC-Hinweis	92
FCC-Klassifizierungsetikett	92
Geräte der Klasse A	93
Geräte der Klasse B	93
Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo – nur USA	93
Änderungen	94
Kabel	
Hinweis für Kanada	94
Zulassungshinweis für die Europäische Union	94
Entsorgung von Altgeräten in privaten Haushalten in der EU durch den Benutzer	
Konformität des Lasers	
Hinweis zum Batterieaustausch	
Hinweis zur Batterie- bzw. Akkuentsorgung für Taiwan	
Geräuschemissionserklärung für Deutschland	
Elektrostatische Entladung	97
Vermeiden elektrostatischer Entladungen	
Erdungsmethoden zum Vermeiden elektrostatischer Entladungen	

Technische Daten	99
Technische Daten der Betriebsumgebung	
Technische Daten des Servers	
Technischer Support	101
Bevor Sie sich an HP wenden	
HP Kontaktdaten	101
Akronyme und Abkürzungen	
Index	106

#### Position der Komponenten


#### In diesem Abschnitt Systemplatinenkomponenten 13 Positionen der Lüfter.

#### Komponenten an der Vorderseite



Element	Beschreibung
1	USB-Anschlüsse
2	Monitoranschluss
3	Systems Insight Display
4	Optionales Bandlaufwerk oder Blindmodul
5	Optionaler Festplattenschacht oder optionales Blindmodul
6	Festplattenschacht
7	Prozessor-/Speichermodul


#### LEDs und Schalter an der Vorderseite



Element	Beschreibung	Status
1	Geräteidentifikationsschalter	Blau = Aktiviert
	mit LED	Blau (blinkend) = Server wird gerade remote verwaltet
		Aus = Deaktiviert
2	LED für den internen	Grün = Normal (System ein)
	Systemzustand	Gelb (blinkend) = Interner Systemzustand beeinträchtigt
		Rot (blinkend) = Interner Systemzustand kritisch
		Aus = Normal (System aus)
3	LED für den externen	Grün = Normal (System ein)
	Systemzustand	Gelb (blinkend) = Externer Systemzustand beeinträchtigt
		Rot (blinkend) = Externer Systemzustand kritisch
		Aus = Normal (System aus)
4	Verbindungs-/Aktivitätsstatus	Grün = Netzwerkverbindung vorhanden
	des NIC 1	Grün (blinkend) = Aktive Netzwerkverbindung
		Aus = Keine Netzwerkverbindung
5	Verbindungs-/Aktivitätsstatus	Grün = Netzwerkverbindung vorhanden
	des NIC 2	Grün (blinkend) = Aktive Netzwerkverbindung
		Aus = Keine Netzwerkverbindung
6	Netz-/Standbyschalter mit LED	Gelb = Das System hat Netzstrom und ist im Standbymodus.
		Grün = Das System hat Netzstrom und ist eingeschaltet.
		Aus = Das System hat keinen Netzstrom.


#### Systems Insight Display

Die LEDs für das Systems Insight Display geben die Anordnung des Servers und der Komponenten wieder.




LED	Beschreibung	
ONLINE SPARE	Aus = Kein Speicherschutz	
(ONLINE-ERSATZ)	Grün = Speicherschutz aktiviert	
	Gelb = Speicherfehler	
	Gelb (blinkend) = Speicherkonfigurationsfehler	
MIRROR (SPIEGEL)	Aus = Kein Speicherschutz	
	Grün = Speicherschutz aktiviert	
	Gelb = Speicherfehler	
	Gelb (blinkend) = Speicherkonfigurationsfehler	
Alle anderen LEDs	Aus = Normal	
	Gelb = Ausgefallene oder fehlende Komponente	

#### Komponenten an der Rückseite




Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
1	Netzteilschacht 4 (optional)	13	PCI-X Non-Hot-Plug- oder PCI Express x8-Non- Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 3 (optional)
2	Netzteilschacht 3 (optional)	14	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 4
3	Netzteilschacht 2	15	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 5
4	Netzteilschacht 1	16	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 6
5	Tastaturanschluss	17	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 7
6	USB-Anschlüsse	18	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 8
7	Monitoranschluss	19	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 9
8	Serieller Anschluss	20	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 10
9	iLO 2-NIC-Anschluss	21	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 11
10	Mausanschluss	22	NIC-Anschluss 2
11	PCI-X Non-Hot-Plug- oder PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 1 (optional)	23	NIC-Anschluss 1
12	PCI-X Non-Hot-Plug- oder PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 2 (optional)	24	Torx T-15-Schlüssel

#### LEDs und Schalter an der Rückseite




Element	Beschreibung	LED-Farbe	Status
1	LED für NIC 2-Aktivität	Grün	Ein oder blinkt = Netzwerkaktivität
			Aus = Keine Netzwerkaktivität
2	LED für NIC 2-Verbindung	Grün	Ein = Mit Netzwerk verbunden
			Aus = Nicht mit Netzwerk verbunden
3	UID	Blau	Ein = Geräteidentifikationsschalter an der Vorderseite aktiviert
			Aus = Normal
4	LED für NIC/iLO 2-Aktivität	Grün	Ein oder blinkt = Netzwerkaktivität
			Aus = Keine Netzwerkaktivität
5	LED für iLO 2 NIC-Verbindung	Grün	Ein = Mit Netzwerk verbunden
			Aus = Nicht mit Netzwerk verbunden
6	LED für NIC 1-Verbindung	Grün	Ein = Mit Netzwerk verbunden
			Aus = Nicht mit Netzwerk verbunden
7	LED für NIC 1-Aktivität	Grün	Ein oder blinkt = Netzwerkaktivität
			Aus = Keine Netzwerkaktivität

#### Netzteil-LED




Betriebs- anzeige (grün)	Fehler-LED (gelb)	Status
Aus	Aus	Netzteile werden nicht mit Strom versorgt
Ein	Aus	Netzstrom vorhanden. Standby-Stromversorgung. Netzteil- Ausgangsspannung OK
Aus	Ein	Netzteilausfall (gilt auch für Überspannung und Überhitzung)

#### Systemplatinenkomponenten



Element	Beschreibung
1	Lüfter 1
2	Lüfter 2
3	Anschluss für:
	PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen (optional)
	PCI-X-Optionskarte mit 3 Steckplätzen (optional)
4	Lüfter 3
5	Lüfter 5
6	Lüfter 4
7	Lüfter 6
8	PCI Express x8-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 4
9	PCI Express x8-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 5
10	PCI Express x8-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 6
11	PCI Express x8-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 7
12	PCI Express x4-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 8
13	PCI Express x4-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 9
14	PCI Express x4-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 10
15	PCI Express x4-Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 11
16	Systemwartungsschalter
17	SPI-Platine SPI-Platine

#### Komponenten der SPI-Platine




Element	Beschreibung
1	Anschlüsse des akkugepufferten Schreib-Cache-Moduls
2	Batterie

#### Systemwartungsschalter

Bei dem Systemwartungsschalter (SW1) handelt es sich um einen Schalter mit acht Positionen, der für die Systemkonfiguration verwendet wird. Die Standardstellung für alle acht Positionen ist "Aus".

Position	Beschreibung	Funktion		
S1	iLO 2-Sicherheit	Aus = iLO 2-Sicherheit ist aktiviert		
		Ein = iLO 2-Sicherheit ist deaktiviert		
S2	Konfigurations- sperre	Aus = Systemkonfiguration kann geändert werden		
		Ein = Systemkonfiguration ist gesperrt		
\$3	Reserviert	Reserviert		
S4	Reserviert	Reserviert		
S5	Kennwortschutz- Deaktivierung	Aus = Keine Funktion		
		On = Kennwort für den Systemstart und Administratorkennwort werden gelöscht		
S6	Ungültigkeit der Konfiguration	Aus = Normal		
		Ein = NVRAM löschen		
S7	Reserviert	Reserviert		
\$8	Reserviert	Reserviert		


#### FBDIMM-Steckplätze, Positionen




Der Server verfügt über 16 FBDIMM-Steckplätze auf der Prozessorspeicherplatine, die von 1 bis 16 durchnummeriert sind. Die Bankpaare werden durch die Buchstaben A bis H ausgewiesen.


Vier FBDIMM-Steckplätze, die sich an jeder optionalen Speicherplatine befinden, sind von 1 bis 4 durchnummeriert. Die Bankpaare werden durch die Buchstaben A bis D ausgewiesen.

#### SAS-Gerätenummern





#### SAS-Festplatte, LEDs




Nr.	Beschreibung	
1	Fehler-/UID-LED (gelb/blau)	
2	Online-LED (grün)	

#### LED-Kombinationen der SAS-Festplatte

Online-/Aktivitäts- LED (grün)	Fehler-/UID-LED (gelb/blau)	Interpretation		
Ein, aus oder blinkt	Abwechselnd gelb und blau	Das Laufwerk ist ausgefallen, oder eine Warnung über einen bevorstehenden Ausfall dieses Laufwerks liegt vor; auf das Laufwerk erfolgt auch ein Zugriff von einer Managementanwendung.		
Ein, aus oder blinkt	Leuchtet blau	Das Laufwerk funktioniert normal, und es erfolgt ein Zugriff von einer Managementanwendung.		
Ein	Blinkt regelmäßig gelb (1 Hz)	Warnung über einen bevorstehenden Ausfall dieses Laufwerks liegt vor.		
		Ersetzen Sie das Laufwerk so schnell wie möglich.		
Ein	Aus	Das Laufwerk ist online, aber gegenwärtig inaktiv.		
		Das Laufwerk darf nicht entfernt werden. Wenn es entfernt wird, kann es zum Abbruch des laufenden Vorgangs und zu Datenverlust kommen.		
		Das Laufwerk ist Teil eines Arrays, für das eine Kapazitätserweiterung oder eine Migration der Stripe-Größe im Gange ist, aber es liegt eine Warnung über einen bevorstehenden Ausfall dieses Laufwerks vor. Um das Risiko eines Datenverlustes zu verringern, sollten Sie das Laufwerk erst ersetzen, wenn der Erweiterungs- bzw. Migrationsvorgang abgeschlossen ist.		
		Das Laufwerk darf nicht entfernt werden. Wenn es entfernt wird, kann es zum Abbruch des laufenden Vorgangs und zu Datenverlust kommen.		
		Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt, oder es ist Teil eines Arrays, für das eine Kapazitätserweiterung oder eine Migration der Stripe-Größe im Gange ist.		

Online-/Aktivitäts- LED (grün)	Fehler-/UID-LED (gelb/blau)	Interpretation	
Blinkt unregelmäßig	Blinkt regelmäßig gelb (1 Hz)	Das Laufwerk ist aktiv, aber es liegt eine Warnung über einen bevorstehenden Ausfall dieses Laufwerks vor. Ersetzen Sie das Laufwerk so schnell wie möglich.	
Blinkt unregelmäßig	Aus	Das Laufwerk ist aktiv und funktioniert normal.	
Aus	Leuchtet gelb	Für dieses Laufwerk wurde ein kritischer Fehler erkannt, und der Controller hat das Laufwerk offline geschaltet. Ersetzen Sie das Laufwerk so schnell wie möglich.	
Aus	Blinkt regelmäßig gelb (1 Hz)	Warnung über einen bevorstehenden Ausfall dieses Laufwerks liegt vor. Ersetzen Sie das Laufwerk so schnell wie möglich.	
Aus	Aus	Das Laufwerk ist offline, ein Ersatzlaufwerk oder nicht als Teil eines Arrays konfiguriert.	


#### LEDs am Akkumodul



Nr.	Farbe	Beschreibung	
1	Grün	System-Betriebsanzeige. Diese LED leuchtet, wenn das System eingeschaltet ist und 12 V Systemspannung anliegen. Diese Stromquelle wird zur Erhaltung der Akkuladung und als Zusatzversorgung des Cache-Microcontrollers verwendet.	
2	Grün	Hilfsstrom-LED. Diese LED leuchtet, wenn 3,3 V Hilfsspannung anliegen. Der Hilfsstrom dient der Sicherung der Schreib-Cache-Daten und ist immer dann verfügbar, wenn die Netzkabel des Systems mit einer Stromquelle verbunden sind.	
3	Gelb	LED für Akkuzustand. Die Signalmuster dieser LED werden in der folgenden Tabelle erläutert.	
4	Grün	LED für Schreib-Cache-Status. Die Signalmuster dieser LED werden in der folgenden Tabelle erläutert.	

Signalmuster LED3	Signalmuster LED4	Interpretation	
_	Blinkt alle zwei Sekunden	Das System ist ausgeschaltet, und der Cache enthält Daten, die noch nicht auf die Laufwerke geschrieben wurden. Schalten Sie das System so schnell wie möglich wieder ein, um Datenverlust zu vermeiden.	
		Die Daten können für eine längere Zeit zwischengespeichert werden, wenn die 3,3 V-Hilfsspannung anliegt (siehe LED 2). Ist keine Hilfsspannung verfügbar, erfolgt die Speicherung der Daten alleine mit Akkustrom. Bei voll aufgeladenem Akku können die Daten im Allgemeinen mindestens zwei Tage lang gespeichert werden.	
		Die Lebensdauer der Akkuladung ist von der Größe des Akkumoduls abhängig. Weitere Informationen finden Sie in den QuickSpecs des Controllers auf der HP Website ( <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ).	
-	Blinkt zwei Mal, dann Pause	Der Cache-Microcontroller wartet auf Signale vom Host-Controller.	
_	Blinkt einmal pro Sekunde	Die Akkuladung ist unter den Mindestwert gefallen; der Akku wird aufgeladen. Merkmale, die eine Akkuunterstützung benötigen (Schreib-Cache, Kapazitätserweiterung, Migration der Stripe-Größe und Migration der RAID-Ebene) sind vor Abschluss des Ladevorgangs nicht verfügbar. Der Ladevorgang kann je nach Akkukapazität zwischen 15 Minuten und zwei Stunden dauern.	
_	Leuchtet dauernd	Der Akku ist voll aufgeladen, und gesendete Schreibdaten sind im Cache gespeichert.	
_	Aus	Der Akku ist voll aufgeladen, und es sind keine Schreibdaten im Cache gespeichert.	
Blinkt einmal pro Sekunde	Blinkt einmal pro Sekunde	Abwechselndes Blinken der gelben und der grünen LED bedeutet, dass der Cache-Microcontroller aus seinem Boot-Loader ausgeführt wird und vom Host-Controller neuen Flash-Code erhält.	
Leuchtet dauernd	_	Zwischen den Akkuanschlüssen oder innerhalb des Akkumoduls ist ein Kurzschluss. Schreib-Cache-Merkmale werden solange deaktiviert, bis das Akkumodul ausgetauscht wird. Die Lebensdauer eines Akkumoduls liegt im Allgemeinen bei über drei Jahren.	
Blinkt einmal pro Sekunde	_	Der Stromkreis zwischen den Akkuanschlüssen oder innerhalb des Akkumoduls ist unterbrochen. Schreib-Cache-Merkmale werden solange deaktiviert, bis das Akkumodul ausgetauscht wird. Die Lebensdauer eines Akkumoduls liegt im Allgemeinen bei über drei Jahren.	

#### Positionen der Lüfter



#### **Betrieb**

## In diesem AbschnittEinschalten des Servers21Ausschalten des Servers21Ausfahren des Servers aus dem Rack22Entfernen der Abdeckung23Zugang zum Systems Insight Display24Entfernen der Systembatterie25

#### Einschalten des Servers

Zum Einschalten des Servers drücken Sie den Netz-/Standbyschalter.

#### Ausschalten des Servers



VORSICHT: Um Verletzungen, elektrische Schläge oder eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden, müssen Sie das Netzkabel ziehen, damit der Server von der Stromversorgung getrennt ist. Mit dem Netz-/Standbyschalter an der Vorderseite wird die Stromversorgung nicht vollständig unterbrochen. Bis das Netzkabel gezogen wird, bleiben einige interne Schaltungen sowie eine Mindeststromversorgung aktiv.



**WICHTIG:** Für die Installation eines Hot-Plug-Geräts braucht der Server nicht ausgeschaltet zu werden.

- 1. Sichern Sie die Serverdaten.
- 2. Fahren Sie das Betriebssystem wie in der Betriebssystemdokumentation beschrieben herunter.

Hinweis: Wenn das Betriebssystem den Server automatisch in den Standbymodus versetzt, überspringen Sie den nächsten Schritt.

Drücken Sie den Netz-/Standbyschalter, um den Server in den Standbymodus zu schalten.
 Wenn der Server in den Standbymodus wechselt, leuchtet die Betriebsanzeige des Systems gelb.



**WICHTIG:** Wenn Sie den Geräteidentifikations-Schalter drücken, leuchten daraufhin die blauen Geräteidentifikations-LEDs an der Vorder- und Rückseite des Servers. In einer Rack-Umgebung erleichtert diese Funktion das Ermitteln eines Servers, wenn Sie von der Vorder- zur Rückseite des Racks gehen.

Ziehen Sie die Netzkabel.

Das System ist nun von der Stromversorgung getrennt.

#### Ausfahren des Servers aus dem Rack

Der Server ist so ausgelegt, dass mehrere Komponenten von der Vorderseite aus zugänglich sind. Der Server muss nicht aus dem Rack ausgefahren werden, um auf folgende Komponenten zuzugreifen bzw. diese zu installieren:

- Prozessoren
- PPMs
- Speicher
- Prozessor-/Speichermodul
- DVD-Laufwerk
- Festplatten
- Systems Insight Display




**VORSICHT:** Um Verletzungen und die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, müssen Sie vor dem Ausfahren einer Komponente unbedingt prüfen, ob das Rack sicher steht.




**VORSICHT:** Gehen Sie beim Drücken der Schienen-Freigabehebel und beim Einschieben der Komponente in das Rack vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden. Die Einschubschienen können Ihre Finger einklemmen.

So fahren Sie den Server aus dem Rack aus:

- 1. Ziehen Sie die Schnellfreigabehebel auf beiden Seiten des Servers herunter, um den Server aus dem Rack freizugeben.
- Ziehen Sie den Server auf den Rack-Schienen heraus, bis die Freigaberiegel der Serverschienen einrasten.



Nach beendeten Installations- oder Wartungsarbeiten schieben Sie den Server in das Rack, indem Sie die Schienen-Freigaberiegel drücken.




#### Entfernen der Abdeckung

- VORSICHT: Um Verletzungen durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten vor dem Berühren abkühlen.
- ACHTUNG: Betreiben Sie den Server nicht während längerer Zeiträume mit geöffneter oder Δ abgenommener Abdeckung. Ein Betrieb des Servers auf diese Weise beeinträchtigt die Luftzirkulation und damit das Kühlsystem und kann zu Beschädigungen durch Überhitzung führen.
- Fahren Sie den Server ggf. aus dem Rack aus (siehe "Ausfahren des Servers aus dem Rack" auf Seite 22).
- Öffnen Sie die Verriegelung mit einem T-15 Torx-Schraubendreher.


Hinweis: Der T-15 Torx-Schraubendreher wird mit dem Server geliefert und ist auf der Rückseite angebracht (siehe "Komponenten an der Rückseite" auf Seite 10).

3. Heben Sie die Verriegelung der Abdeckung an, und nehmen Sie die Abdeckung ab.



4. Bringen Sie die Abdeckung nach der Installation von Hardwareoptionen wieder an. Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Servers, dass die Abdeckung richtig und fest sitzt.

#### Zugang zum Systems Insight Display



So erhalten Sie Zugang zum Systems Insight Display:

- 1. Drücken Sie kurz auf die Abdeckung.
- 2. Nach dem vollständigen Auswurf des Systems Insight Display drehen Sie dieses nach unten, um die LEDs zu sehen.

#### Entfernen der Systembatterie

Wenn Datum und Zeit vom Server nicht mehr automatisch richtig angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise die Batterie für die Echtzeituhr austauschen. Unter normalen Bedingungen hat diese Batterie eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren.


⚠

VORSICHT: Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, Vanadium-Pentoxidoder alkalischen Batterie bzw. einem Akku dieses Typs ausgestattet. Falls die Batterie bzw. der Akku nicht sachgemäß behandelt wird, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu verhindern:

- Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.
- Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.
- Nehmen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus.
- Verwenden Sie nur das für dieses Produkt vorgesehene Ersatzteil.

#### So entfernen Sie die Batterie:

- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- 2. Fahren Sie den Server aus dem Rack aus, oder bauen Sie ihn aus (siehe "Ausfahren des Servers aus dem Rack" auf Seite 22).
- 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23).
- 4. Ermitteln Sie die Position der Batterie (siehe "Komponenten der SPI-Platine" auf Seite 14).
- 5. Nehmen Sie die Batterie heraus.



Um die Komponente wieder anzubringen, führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Führen Sie RBSU aus, um den Server mit der neuen Batterie neu zu konfigurieren. Nähere Informationen finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD.

#### Setup

# In diesem Abschnitt26Optionale Installationsservices26Rack-Planungshilfen27Optimale Betriebsumgebung27Warnhinweise für den Einbau im Rack29Übersicht über den Inhalt des Versandkartons des Servers30Installieren von Hardwareoptionen30Einrichten eines Tower-Servers31Einsetzen des Servers in das Rack32Einschalten und Konfigurieren des Servers32Installieren des Betriebssystems33Registrieren des Servers33

#### Optionale Installationsservices

Die HP Care Pack Services für einen reibungslosen Serverbetrieb werden von erfahrenen, zertifizierten Technikern durchgeführt und beinhalten Supportpakete, die speziell auf HP ProLiant Systeme zugeschnitten sind. In HP Care Packs können Sie Hardware- und Softwaresupport in einem einzigen Paket beziehen. Für unterschiedliche Anforderungen sind verschiedene Service Level-Optionen verfügbar.

HP Care Pack Services bieten aktualisierte Service Levels, mit denen Ihre Standard-Produktgarantie um sofort erhältliche und einfach anwendbare Supportpakete zur Optimierung Ihrer Serverinvestition erweitert werden kann. Für Care Pack Services gibt es unter anderem folgende Optionen:

- Hardwaresupport
  - Call-to-Repair-Service innerhalb 6 Stunden
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Tag, 24x7
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Arbeitstag
- Softwaresupport
  - Microsoft®
  - Linux
  - HP ProLiant Essentials (HP SIM und RDP)
  - VMWare
- Integrierter Hardware- und Softwaresupport
  - Critical Service
  - Proactive 24
  - Support Plus
  - Support Plus 24
- Inbetriebnahme- und Implementierungs-Services für Hardware und Software

Weitere Informationen zu Care Packs finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp\_proliant.html).

#### Rack-Planungshilfen

Das Rack-Resource-Kit wird mit allen HP Racks und Compaq Racks der Serien 9000, 10000 und H9 ausgeliefert. Weitere Informationen zu den einzelnen Ressourcen finden Sie in der Dokumentation zum Rack-Resource-Kit.

Wenn Sie beabsichtigen, mehrere Server in einem Rack zu installieren und zu konfigurieren, sollten Sie das White Paper über die hochdichte Installation lesen; Sie finden es auf der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms).

#### Optimale Betriebsumgebung

Wählen Sie für die Installation des Servers einen Aufstellungsort aus, der den in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen entspricht.

#### Anforderungen an Platz und Luftzirkulation

Um den Zugang zum Server zu ermöglichen und um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, müssen Sie bei der Wahl des Aufstellortes für ein Rack folgende Abstände berücksichtigen:

- Ein Freiraum von mindestens 64 cm vor dem Rack
- Ein Freiraum von mindestens 76 cm hinter dem Rack
- Auf der Rack-Rückseite muss der Abstand zur Rückseite eines anderen Racks bzw. einer anderen Rack-Reihe mindestens 122 cm betragen.

HP Server nehmen kühle Luft durch die vordere Tür auf und geben die warme Luft durch die hintere Tür wieder ab. Die beiden Türen müssen daher genügend Lüftungsschlitze aufweisen, damit die Raumluft angesaugt werden kann und die warme Luft wieder austreten kann.



**ACHTUNG:** Um eine unzureichende Kühlung und Schäden an den Geräten zu vermeiden, dürfen die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.

Wenn das Rack nicht in der gesamten Höhe mit Komponenten belegt ist, stören offene Einbausteckplätze die Luftzirkulation im Rack. Decken Sie leere Einbausteckplätze daher immer mit Blenden ab.



ACHTUNG: Leere Einbausteckplätze im Rack müssen immer mit Blenden oder Blindmodulen abgedeckt werden. Dadurch ist eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet. Andernfalls werden die Geräte nicht mehr ausreichend gekühlt, was zu einer Beschädigung durch Überhitzung führen kann.

Racks der Serien 9000 und 10000 verfügen über geeignete Lüftungsschlitze in den vorderen und hinteren Türen (64 Prozent der Oberfläche), um die Server ausreichend zu kühlen.



ACHTUNG: Bei Verwendung eines Compaq Racks der Serie 7000 müssen Sie ein High Airflow Rack Door Insert [Teilenummer 327281-B21 (42U) bzw. Teilenummer 157847-B21 (22U)] einbauen, damit für eine ausreichende Luftzirkulation von vorn nach hinten und für Kühlung gesorgt ist.



**ACHTUNG:** Wenn das Rack eines Fremdherstellers verwendet wird, müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen beachtet werden, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

- Türen auf der Vorder- und Rückseite Wenn an der Vorder- und Rückseite des 42U-Racks
  Türen angebracht sind, müssen diese über gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilte
  Lüftungslöcher verfügen, die eine Gesamtfläche von 5350 cm2² ausmachen, um eine
  ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten (dies entspricht den erforderlichen 64 %
  der Gesamtfläche).
- Rack-Seiten Zwischen den installierten Rack-Komponenten und den seitlichen Rack-Abdeckungen muss der Abstand mindestens 7 cm betragen.

#### Temperaturanforderungen

Zur Gewährleistung eines gefahrlosen und zuverlässigen Betriebs der Geräte sollte das System in einer gut belüfteten, klimatisierten Umgebung installiert oder aufgestellt werden.

Die empfohlene maximale Umgebungstemperatur (TMRA) für den Betrieb der meisten Serverprodukte liegt bei 35 °C. Die Temperatur des Raums, in dem das Rack aufgestellt wird, darf daher 35 °C nicht überschreiten.



**ACHTUNG:** Wenn Sie Geräte von Fremdherstellern installieren, beachten Sie zur Vermeidung von Schäden die folgenden Punkte:

- Durch die Verwendung von Zusatzgeräten darf weder die Luftzirkulation in der Nähe des Servers beeinträchtigt werden, noch darf die Rack-Innentemperatur über die erlaubten Maximalwerte ansteigen.
- Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene TMRA.

#### Anforderungen an die Stromversorgung

Bei der Installation dieses Geräts müssen die national gültigen Vorschriften und Normen eingehalten werden. Eventuell sind besondere Bestimmungen für Datenverarbeitungsgeräte zu beachten. Die Geräte sind für den Einsatz in Installationen gedacht, die den Anforderungen der NFPA 70, Ausgabe 1999 (National Electric Code) und der NFPA-75, 1992 (Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment) entsprechen. Die Anschlusswerte von Optionen befinden sich auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts oder in der mitgelieferten Dokumentation.



**VORSICHT:** Um Brandgefahr sowie Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, darf der elektrische Hauptstromkreis, über den die Stromversorgung des Racks erfolgt, keinesfalls überlastet werden. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde oder Person nach der maximalen Belastbarkeit des Anschlusses.



**ACHTUNG:** Verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um den Server vor Stromschwankungen und vorübergehenden Unterbrechungen zu schützen. Dieses Gerät schützt die Hardware vor Schäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden, und hält den Systembetrieb auch während eines kurzzeitigen Stromausfalls aufrecht.

Bei der Installation mehrerer Server müssen unter Umständen zusätzliche Verteiler eingesetzt werden, um die Stromversorgung aller Geräte zu gewährleisten. Halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- Verteilen Sie die Leistungsbelastung durch die Server gleichmäßig auf die verfügbaren Stromkreise.
- Die gesamte Netzstromaufnahme des Systems darf 80 % des Maximalwertes für die betreffende Leitung nicht überschreiten.
- Verwenden Sie für dieses Gerät keine handelsüblichen Stromverteilerkabel.
- Schließen Sie den Server an eine separate Steckdose an.

#### Anforderungen an die elektrische Erdung

Um einen einwandfreien Betrieb und die Sicherheit gewährleisten zu können, muss der Server ordnungsgemäß geerdet werden. Bei Betrieb in den USA: Installieren Sie die Geräte gemäß NFPA 70, 1999, Artikel 250. Beachten Sie außerdem die einschlägigen örtlichen und regionalen Bauvorschriften. Bei Betrieb in Kanada: Installieren Sie die Geräte gemäß Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical Code. In allen anderen Ländern muss die Installation gemäß den regionalen oder nationalen Vorschriften für elektrische Verkabelung, wie z. B. diejenigen der International Electrotechnical Commission (IEC) Code 364, Abschnitte 1 bis 7, erfolgen. Weiterhin müssen sämtliche bei der Installation verwendeten Verteiler einschließlich Verzweigungsleitungen, Steckdosen usw. eine normgerechte oder zertifizierte Erdung besitzen.

Aufgrund der hohen Erdableitströme beim Anschließen mehrerer Server an dieselbe Stromquelle wird von HP der Einsatz eines Stromverteilers (PDU) empfohlen, der entweder fest mit dem Stromkreis des Gebäudes verbunden sein oder über ein fest montiertes Kabel mit einem Stecker verfügen muss, der dem Industriestandard entspricht. Hier kommen NEMA-Schnappstecker oder Stecker, die dem Standard IEC 60309 entsprechen, in Frage. Von der Verwendung handelsüblicher Stromverteilerkabel für den Server wird abgeraten.

#### Warnhinweise für den Einbau im Rack



**VORSICHT:** Um Verletzungen oder die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten:

- Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben.
- Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfüßen lasten.
- Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.
- Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.
- Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Das Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird.



**VORSICHT:** Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte beim Abladen eines Racks zu vermeiden.

- Das Rack muss von mindestens zwei Personen von der Palette abgeladen werden. Ein unbestücktes 42U-Rack hat ein Gewicht von bis zu 115 kg und kann eine Höhe von mehr als 2,1 m haben. Wenn dieses Rack auf den Transportrollen bewegt wird, steht es unter Umständen nicht mehr sicher.
- Stellen Sie sich niemals vor das Rack, wenn Sie es über eine Rampe von der Palette herunterrollen. Halten Sie das Rack immer an beiden Seiten fest.

#### Übersicht über den Inhalt des Versandkartons des Servers

Packen Sie den Karton mit dem Server aus, und prüfen Sie, ob alle für die Installation des Servers notwendigen Materialien und Dokumentationen vorhanden sind. Sämtliche Hardware, die für den Einbau des Servers im Rack erforderlich ist, liegt entweder dem Rack oder dem Server bei.

Der Versandkarton mit dem Server hat folgenden Inhalt:

- Server
- Netzkabel
- Hardwaredokumentation, Documentation CD und Softwarepakete
- Befestigungskomponenten f
  ür den Rack-Einbau

Neben den im Lieferumfang enthaltenen Teilen benötigen Sie ggf.:

- Betriebssystem- oder Anwendungssoftware
- Hardwareoptionen


#### Installieren von Hardwareoptionen

Installieren Sie Hardwareoptionen vor dem Initialisieren des Servers. Informationen zur Installation von Optionen finden Sie in der Dokumentation zu den Optionen. Serverspezifische Informationen finden Sie unter "Installieren von Hardwareoptionen" (auf Seite 34).

#### Einrichten eines Tower-Servers

Gehen Sie zum Einrichten eines Tower-Modells nach der folgenden Anleitung vor. Wenn Sie den Server in einem Rack installieren möchten, lesen Sie den Abschnitt ("Einsetzen des Servers in das Rack" auf Seite 32).

1. Schließen Sie die Peripheriegeräte an den Server an.



Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
1	Netzteilschacht 4 (optional)	13	PCI-X Non-Hot-Plug- oder PCI Express x8-Non- Hot-Plug-Erweiterungssteckplatz 3 (optional)
2	Netzteilschacht 3 (optional)	14	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 4
3	Netzteilschacht 2	15	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 5
4	Netzteilschacht 1	16	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 6
5	Tastaturanschluss	17	PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 7
6	USB-Anschlüsse	18	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 8
7	Monitoranschluss	19	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 9
8	Serieller Anschluss	20	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 10

Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
9	iLO 2-NIC-Anschluss	21	PCI Express x4-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 11
10	Mausanschluss	22	NIC-Anschluss 2
11	PCI-X Non-Hot-Plug oder PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 1 (optional)	23	NIC-Anschluss 1
12	PCI-X Non-Hot-Plug oder PCI Express x8-Non-Hot-Plug- Erweiterungssteckplatz 2 (optional)	24	Torx T-15-Schlüssel

#### W

**VORSICHT:** Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Stromschläge und Beschädigungen der Geräte zu verhindern:

- Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Erdungsleiter des Netzkabels. Der Erdungsleiter hat eine wichtige Sicherheitsfunktion.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Wenn Sie Geräte vom Netz nehmen, ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.
- Das Netzkabel muss so geführt werden, dass es nicht im Weg liegt oder gequetscht wird.
   Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herausgeführt ist.
- 2. Schließen Sie die Netzkabel an die Netzteile an.
- 3. Schließen Sie die Netzkabel an die Wechselstromversorgung an.

#### Einsetzen des Servers in das Rack

Gehen Sie bei der Installation des Servers im Rack nach der Installationsanleitung vor, die mit dem Rack-Kit geliefert wird.

#### Einschalten und Konfigurieren des Servers

Zum Einschalten des Servers drücken Sie den Netz-/Standbyschalter.

Während des Hochfahrens werden RBSU und das ORCA Utility automatisch konfiguriert, um den Server für die Installation des Betriebssystems vorzubereiten.

So konfigurieren Sie diese Utilities manuell:

- Drücken Sie die Taste F8, wenn Sie während der Initialisierung des Array-Controllers aufgefordert werden, den Array-Controller mit ORCA zu konfigurieren.
- Drücken Sie die Taste F9, wenn Sie während des Startvorgangs dazu aufgefordert werden, die Servereinstellungen mit RBSU zu ändern. Als Standardeinstellung wird das System für die englische Sprache eingerichtet.

Weitere Informationen zur automatischen Konfiguration finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD.

#### Installieren des Betriebssystems

Damit der Server ordnungsgemäß funktioniert, muss er über eines der unterstützten Betriebssysteme verfügen. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Für die Installation eines Betriebssystems auf dem Server stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

- Von SmartStart unterstützte Installation Legen Sie die SmartStart CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und booten Sie den Server neu.
- Manuelle Installation Legen Sie die Betriebssystem-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und booten Sie den Server neu. Möglicherweise benötigen Sie für diesen Vorgang zusätzliche Treiber von der HP Website (http://www.hp.com/support).

Beginnen Sie mit der Installation, und folgen Sie dabei den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Informationen über diese Installationsmethoden finden Sie auf dem SmartStart Installationsposter im HP ProLiant Essentials Foundation Pack, das mit dem Server geliefert wurde.

#### Registrieren des Servers

Registrieren Sie den Server auf der entsprechenden HP Website (http://register.hp.com).

#### Installieren von Hardwareoptionen

#### In diesem Abschnitt Optionale Prozessoren 34 Optionale Speichermodule 40 Optionales redundantes Hot-Pluq-Netzteil 52

#### Einführung

Wenn Sie mehr als eine Option installieren möchten, sollten Sie zunächst die Installationsanleitungen für alle Hardwareoptionen lesen und feststellen, welche Schritte sich in etwa gleichen. Sie können den Installationsprozess auf diese Weise optimieren.



VORSICHT: Um Verletzungen durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten vor dem Berühren abkühlen.



ACHTUNG: Um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden, müssen Sie den Server vor jeder Installation ordnungsgemäß erden. Unsachgemäße Erdung kann elektrostatische Entladungen zur Folge haben.

Lesen Sie daher vor der Installation von Hardwareoptionen den Abschnitt "Elektrostatische Entladung" (auf Seite 97).

#### Optionale Prozessoren

Der Server unterstützt bis zu vier Prozessoren. Halten Sie sich bei der Installation von Prozessoren an folgende Richtlinien:

- Prozessorsockel 1 und PPM-Steckplatz 1 müssen immer bestückt sein, um eine ordnungsgemäße Funktion des Servers sicherzustellen.
- Jedes PPM versorgt den jeweils zugehörigen Prozessor mit Strom. Jedes PPM muss im Steckplatz neben dem zugehörigen Prozessor installiert sein.
- Die Prozessoren müssen in der folgenden Reihenfolge installiert werden: Prozessor 1, Prozessor 2, Prozessor 3, Prozessor 4.
- Wenn Sie auf Prozessoren höherer Geschwindigkeit aufrüsten, müssen Sie vor der Installation der Prozessoren das System-ROM aktualisieren.
- Zusammen verwendete Prozessoren müssen dieselbe Teilenummer haben.


#### Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls

Die Prozessoren und Speichermodule befinden sich in einem Modul im vorderen Bereich des Servers. Der Zugang zum Prozessor-/Speichermodul erfolgt direkt an der Vorderseite, so dass der Server für das Installieren oder Austauschen von Prozessoren oder zum Erweitern des Speichers nicht aus dem Rack ausgefahren werden muss.


So entfernen Sie das Prozessor-/Speichermodul:

**VORSICHT:** Gehen Sie beim Installieren und Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls vorsichtig vor. Es ist sehr schwer, wenn es voll bestückt ist.


- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Lösen Sie die Verriegelungen vom Griff.



- Klappen Sie den Griff herunter, und ziehen Sie das Prozessor-/Speichermodul aus dem Server, bis die Freigaberiegel einrasten.
- Halten Sie das Prozessor-/Speichermodul fest, drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungstasten, und ziehen Sie das Modul aus dem Server.




Entfernen Sie die Abdeckung des Prozessor-/Speichermoduls.



Um das Prozessor-/Speichermodul zu installieren, führen Sie die Schritte für das Entfernen in umgekehrter Reihenfolge aus.


#### Installieren eines Prozessors

- Die neuesten Firmwareaktualisierungen können Sie von der HP Website unter <a href="http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/romflash.html">http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/romflash.html</a> herunterladen. Aktualisieren Sie das System-ROM nach den Anleitungen auf der Website.
- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Entfernen Sie das Prozessor-/Speichermodul, und öffnen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls" auf Seite 35).
- Entriegeln Sie den Prozessorhaltebügel.




Öffnen Sie den Prozessorhaltebügel.

#### Öffnen Sie den Prozessor-Sperrhebel. 6.




Richten Sie die Führungsstifte unten am Prozessorbügel an den drei entsprechenden Löchern auf der Prozessorbaugruppe aus.




Installieren Sie die Prozessorbaugruppe im Prozessorsockel, und schließen Sie den Sperrhebel.




ACHTUNG: Um mögliche Fehlfunktionen des Servers und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden, müssen Sie den Sperrhebel des Prozessors vollständig schließen.



Schließen und verriegeln Sie den Prozessorhaltebügel.



#### 10. Installieren Sie das PPM.



Hinweis: Das Äußere kompatibler PPMs kann von den Abbildungen abweichen.

- 11. Bringen Sie die Abdeckung des Prozessor-/Speichermoduls wieder an.
- 12. Installieren Sie das Prozessor-/Speichermodul im Server.
- 13. Schalten Sie den Server ein (siehe Seite 21).

# Optionale Speichermodule

Dieser Server verfügt über 16 FBDIMM-Steckplätze auf der Prozessor-/Speicherplatine. Sie können den Serverspeicher durch Installation von unterstützten, registrierten DDR-2-FBDIMMs und optionalen Speichererweiterungskarten erweitern (siehe "Installieren von optionalen Speichererweiterungskarten" auf Seite 45).

## Speicherkonfigurationen

Der Server unterstützt die folgenden AMP-Optionen für die Maximierung der Serververfügbarkeit.

- Advanced ECC mit Unterstützung von bis zu 128 GB aktivem Speicher bei Verwendung von 4-GB-FBDIMMs.
- Online-Ersatzspeicher für zusätzlichen Schutz gegen FBDIMM-Ausfall mit Unterstützung von bis zu 112 GB aktivem Speicher und 16 GB Online-Ersatzspeicher bei Verwendung von 4-GB-FBDIMMs.
- Spiegelspeicher für Schutz gegen FBDIMM-Ausfall mit Unterstützung von bis zu 64 GB aktivem Speicher und 64 GB Spiegelspeicher bei Verwendung von 4-GB-FBDIMMs.

Aktuelle Informationen über Speicherkonfigurationen finden Sie in den QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com).

Die Option Advanced Memory Protection wird in RBSU konfiguriert. Standardmäßig ist für den Server der Advanced ECC-Modus voreingestellt. Weitere Informationen finden Sie unter "HP ROM-Based Setup Utility" (auf Seite 65). Wenn der konfigurierte AMP-Modus von der installierten FBDIMM-Konfiguration nicht unterstützt wird, startet das System im Advanced ECC-Modus.

Für die Speicherkonfiguration gelten in allen AMP-Modi die folgenden Bedingungen:

- FBDIMMs müssen registrierte ECC-DDR-2-SDRAM-FBDIMMs sein.
- FBDIMMs müssen in aufsteigender Reihenfolge installiert werden, beginnend mit Bank A.
- FBDIMMs müssen paarweise installiert werden.
- FBDIMM-Paare in einer Speicherbank müssen identische HP Teilenummern aufweisen.
- FBDIMMs müssen so installiert werden, wie für den jeweiligen AMP-Speichermodus angegeben.

Das Speichersubsystem für diesen Server besteht aus zwei Abteilungen. Bei jeder Speicherabteilung handelt es sich im Prinzip um einen separaten Speicher-Controller. Die FBDIMMs sind den beiden Abteilungen wie folgt zugeordnet:

Abteilung 0	Abteilung 1
FBDIMM 1A	FBDIMM 9B
FBDIMM 5A	FBDIMM 13B
FBDIMM 2C	FBDIMM 10D
FBDIMM 6C	FBDIMM 14D
FBDIMM 3E	FBDIMM 11F
FBDIMM 7E	FBDIMM 15F
FBDIMM 4G	FBDIMM 12H
FBDIMM 8G	FBDIMM 16H
Speicherplatine 1 (optional)	Speicherplatine 3 (optional)
Speicherplatine 2 (optional)	Speicherplatine 4 (optional)

Diese aufgeteilte Architektur bietet eine verbesserte Leistung im Advanced ECC-Modus. Die Trennung in Abteilungen muss bei Betrieb im Online-Ersatzmodus und im Spiegelmodus berücksichtigt werden.

Wenn der Server mehr als 4 GB Speicher enthält, lesen Sie in der Dokumentation des Betriebssystems nach, wie das System auf den gesamten installierten Speicher zugreifen kann.

## Advanced ECC-Speicher

Advanced ECC-Speicher ist für diesen Server die Standardeinstellung beim Speicherschutzmodus. Im Advanced ECC-Modus ist der Server gegen korrigierbare Speicherfehler geschützt. Der Server gibt eine Benachrichtigung aus, sobald ein vordefinierter Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten wird. Der Server fällt daher bei korrigierbaren Speicherfehlern nicht aus. Advanced ECC-Modus bietet einen höheren Schutz als Standard ECC-Modus, weil bestimmte Speicherfehler korrigiert werden können, die sonst nicht korrigierbar wären und zum Ausfall des Servers führen würden.

Während im Standard-ECC-Modus nur Einzelbit-Speicherfehler korrigiert werden können, können im Advanced ECC-Modus auch Mehrbitfehler korrigiert werden, wenn alle fehlerhaften Bits auf demselben DRAM-Gerät auf dem FBDIMM liegen.

Advanced ECC-Speicher unterstützt folgende FBDIMM-Konfigurationen:

Konfiguration	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	Bank E	Bank F	Bank G	Bank H
	1A/5A	9B/13B	2C/6C	10D/14D	3E/7E	11F/15F	4G/8G	12H/16H
1	Х							
2	Х	Х						
3	Х	Х	Х					
4	Х	Х	Х	Х				
5	Х	Х	Х	Х	Х			
6	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
7	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
8	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

## Online-Ersatzspeicherkonfiguration

Online-Ersatzspeicher schützt gegen den Ausfall von FBDIMMs, indem die Wahrscheinlichkeit nicht korrigierbarer Speicherfehler reduziert wird. Dieser Schutz steht auch ohne Betriebssystemunterstützung zur Verfügung.

Die Kenntnis des Unterschiedes zwischen Single-Rank- und Dual-Rank-FBDIMMs ist hilfreich für das Verständnis der Speichervorgänge im Online-Ersatzspeichermodus. FBDIMMs können Single- oder Dual-Rank-FBDIMMs sein. Bei bestimmten FBDIMM-Konfigurationen kommt es auf diesen Unterschied an. Ein Dual-Rank-FBDIMM entspricht zwei Single-Rank-FBDIMMs auf demselben Modul. Dabei handelt es sich zwar um ein einziges FBDIMM, dieses wird aber wie zwei separate FBDIMMs verwendet. Der Zweck dieser Module liegt darin, dass damit bei einer gegebenen DRAM-Technologie die höchstmögliche Kapazität erzielt werden kann. Lässt die aktuelle DRAM-Technologie beispielsweise Single-Rank-FBDIMMs mit 2 GB Kapazität zu, können Dual-Rank-FBDIMMs derselben Technologie über 4 GB verfügen.

Im Online-Ersatzmodus arbeitet ein einzelnes Speicher-Rank als Ersatzspeicher. Bei Single-Rank-FBDIMMs ist das gesamte FBDIMM der Ersatzspeicher. Bei einem Dual-Rank-FBDIMM arbeitet nur die Hälfte des FBDIMM als Ersatzspeicher, während die andere Hälfte vom Betriebssystem und den Anwendungen belegt werden kann.

Wenn bei einem der nicht als Ersatzmodul konfigurierten FBDIMMs ein bestimmter Grenzwert für korrigierbare Speicherfehler überschritten wird, kopiert der Server den Speicherinhalt des fehlerhaften Ranks automatisch in das Online-Ersatz-Rank. Anschließend deaktiviert der Server das fehlerhafte Rank und wechselt automatisch zum Ersatzspeicher. Bei FBDIMMs mit vielen korrigierbaren Speicherfehlern treten mit größerer Wahrscheinlichkeit auch nicht korrigierbare Speicherfehler auf, die zum Serverausfall führen. Durch Online-Ersatzspeicher werden also die Wahrscheinlichkeit nicht korrigierbarer Speicherfehler und dadurch bedingte Ausfallzeiten reduziert.

Der Online-Ersatzspeicher wird für jede Abteilung des Speichercontrollers getrennt definiert. Sind im Server beide Abteilungen bestückt, werden zwei Ranks als Online-Ersatzspeicher genutzt. Eine Abteilung kann auf ihren Online-Ersatzspeicher umschalten, während die andere Abteilung noch geschützt ist.

Jede Speicherabteilung besteht aus vier Bänken:

- Abteilung 0 enthält Bänke A, C, E und G
- Abteilung 1 enthält Bänke B, D, F und H

Besondere Konfigurationsanforderungen für FBDIMMs im Online-Ersatzmodus (zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen):

- Wird nur Bank A genutzt, muss diese voll mit Dual-Rank-FBDIMMs bestückt sein.
- Werden Bänke verschiedener Abteilungen genutzt, müssen diese voll bestückt sein.

Online-Ersatzspeicher unterstützt die folgenden FBDIMM-Konfigurationen:

Konfiguration	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	Bank E	Bank F	Bank G	Bank H
	1A/5A	9B/13B	2C/6C	10D/14D	3E/7E	11F/15F	4G/8G	12H/16H
1*	Х							
2	Х	Х						
3	Х	Х	Х	Х				
4	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

<sup>\*</sup> Konfiguration 1 wird nur unterstützt, wenn Bank A mit Dual-Rank-FBDIMMs bestückt ist.

Konfigurieren Sie das System nach der Installation von FBDIMMs mithilfe von RBSU für die Online-Ersatzspeicherunterstützung (siehe "Konfigurieren des Online-Ersatzspeichers" auf Seite 66).

## Spiegelspeicherkonfiguration

Durch Spiegelung des Speichers wird ein Schutz gegen nicht korrigierbare Speicherfehler erreicht, die anderenfalls zu Serverausfällen führen würden.

Die Spiegelung erfolgt auf der Ebene der Speicherabteilungen. Abteilung 0 und Abteilung 1 spiegeln sich gegenseitig.

Jede Abteilung enthält eine identische Kopie des gesamten Speicherinhalts. Alle Schreibvorgänge gehen an beide Abteilungen. Die Lesevorgänge werden nur von einer der Abteilungen ausgeführt, solange kein nicht korrigierbarer Fehler auftritt. Gibt ein Lesevorgang in einer Abteilung aufgrund eines nicht korrigierbaren Speicherfehlers fehlerhafte Daten zurück, ruft das System automatisch die richtigen Daten von der anderen Abteilung ab. Wegen eines einzelnen, nicht korrigierbaren Fehlers wird eine Abteilung noch nicht notwendigerweise deaktiviert, was den Spiegelschutz aufheben würde. Auch wegen vorübergehender und "weicher", nicht korrigierbarer Fehler wird der Spiegelschutz nicht aufgegeben, wodurch das System so lange durchgehend geschützt (und damit lauffähig) ist, bis beide Abteilungen ausfallen.

Besondere Konfigurationsanforderungen für FBDIMMs im Spiegelmodus (zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen):

Mindestens Bank A und B müssen voll bestückt sein.


Spiegelspeicher unterstützt die folgenden FBDIMM-Konfigurationen:

Konfiguration	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	Bank E	Bank F	Bank G	Bank H
	1A/5A	9B/13B	2C/6C	10D/14D	3E/7E	11F/15F	4G/8G	12H/16H
1	Х	Х						
2	Х	Х	Х	Х				
3	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
4	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х

Konfigurieren Sie das System nach der Installation von FBDIMMs mithilfe von RBSU für die Spiegelspeicherunterstützung (siehe "Konfigurieren des Spiegelspeichers" auf Seite 66).

## Installieren von FBDIMMs

- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Entfernen Sie das Prozessor-/Speichermodul, und öffnen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls" auf Seite 35).
- Öffnen Sie die Riegel des FBDIMM-Steckplatzes. 3.
- Installieren Sie das FBDIMM. 4.



Wenn Sie FBDIMMs in einer Online-Ersatzkonfiguration oder Spiegelspeicherkonfiguration installieren, konfigurieren Sie dieses Merkmal mithilfe von RBSU (siehe "HP ROM-Based Setup Utility" auf Seite 65).

## Installieren optionaler Speichererweiterungskarten


Das Installieren optionaler Speichererweiterungskarten erhöht die Anzahl der FBDIMM-Steckplätze im Server auf 32.

Beachten Sie bei der Installation der Speichererweiterungskarten Folgendes:

- Installieren Sie die Speichererweiterungskarten paarweise.
  - Speichererweiterungskarten 1 und 2
  - Speichererweiterungskarten 3 und 4
- Installieren Sie Speichererweiterungskarten in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit den Karten
- Bestücken Sie Speichererweiterungskarten in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit Bank A auf den Karten 1 und 2, und bestücken Sie dann Bank A auf den Karten 3 und 4.

So installieren Sie optionale Speichererweiterungskarten:

- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Entfernen Sie das Prozessor-/Speichermodul, und öffnen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen des 2. Prozessor-/Speichermoduls" auf Seite 35).
- Installieren Sie FBDIMMs auf den Speichererweiterungskarten. 3.
- Installieren Sie die Speichererweiterungskarten.



Wenn Sie FBDIMMs in einer Online-Ersatzkonfiguration oder Spiegelspeicherkonfiguration installieren, konfigurieren Sie dieses Merkmal mithilfe von RBSU (siehe "HP ROM-Based Setup Utility" auf Seite 65).


# Optionale Hot-Plug-SAS-Festplatten

Folgendes müssen Sie beim Installieren von Festplatten im Server beachten:


- Das System legt alle Gerätenummern automatisch fest.
- Wird nur eine Festplatte verwendet, muss sie im Schacht mit der niedrigsten Gerätenummer installiert werden.
- Festplatten müssen vom Typ SFF sein.
- Die Festplatten sollten die gleiche Kapazität haben, um den größtmöglichen Speicherplatz effizient bereitzustellen, wenn die Festplatten im gleichen Drive-Array konfiguriert sind.

# Installieren einer Hot-Plug-SAS-Festplatte

- Entfernen Sie das Festplattenblindmodul.
- Bereiten Sie die SAS-Festplatte vor.



Installieren Sie die Festplatte im Server.




Ermitteln Sie den Status der Festplatte anhand der Kombination der LEDs für die Hot-Plug-SAS-Festplatten (siehe "LED-Kombinationen für SAS-Festplatten" auf Seite 17).

## Installieren des Laufwerkkäfigs




ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Schächte mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.


- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus (siehe "Ausfahren des Servers aus dem Rack" auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23).
- Entfernen Sie das Blindmodul.




Lösen Sie die Rändelschrauben, und entfernen Sie die mittlere Halterung.



Lösen Sie die Rändelschrauben, und entfernen Sie die Halterung an der Seite.




- Installieren Sie den SAS-Controller. Gehen Sie nach den Installationsanleitungen vor, **7**. die mit dem Controller geliefert wurden.
- 8. Schieben Sie die Kunststoffabdeckung zur Vorderseite des Servers.
- Installieren Sie die Festplatten-Backplane. 9.



- 10. Führen Sie die Datenkabel von der Backplane zum optionalen Controller, und schließen
- 11. Verlegen Sie das Stromkabel, und schließen Sie es an.
  - a. Heben Sie die an die Standard-Backplane angeschlossenen Datenkabel an.
  - b. Verlegen Sie das Stromkabel unter den Datenkabeln entlang der Serverwand.
  - c. Schließen Sie das Stromkabel an das Stromversorgungs-Backplane an.

d. Führen Sie die Datenkabel zurück in ihre Ursprungsposition.




- **12.** Bringen Sie die seitliche Halterung wieder an.
- 13. Bringen Sie die mittlere Halterung wieder an.
- 14. Installieren Sie die Festplatten oder Festplattenblindmodule in den entsprechenden Schächten.
- 15. Bringen Sie die Abdeckung an (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23).
- **16.** Schieben Sie den Server in das Rack.


## Bandlaufwerk

ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Schächte mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.


- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus (siehe "Ausfahren des Servers aus dem Rack" auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23). 3.
- Entfernen Sie das Bandlaufwerk-Blindmodul.




Drehen Sie das Bandlaufwerk-Blindmodul um, und lösen Sie die Schrauben.




Bringen Sie die Schrauben an den Seiten des Bandlaufwerks an. 6.



- Richten Sie die Schrauben am Bandlaufwerk an den Steckplätzen im Bandlaufwerkschacht aus, und schieben Sie das Laufwerk in den Schacht. **7.**
- Ziehen Sie die Lasche nach oben, bis das Laufwerk einrastet. 8.



Schließen Sie die Kabel an, und verlegen Sie sie.



# Optionales redundantes Hot-Plug-Netzteil


Der Server unterstützt bis zu vier Hot-Plug-Netzteile. Installieren Sie alle Netzteile, um vollständige Redundanz zu gewährleisten.




VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Stromschläge und Beschädigungen der Geräte zu verhindern:

- Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Erdungsleiter des Netzkabels. Der Erdungsleiter hat eine wichtige Sicherheitsfunktion.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Wenn Sie Geräte vom Netz nehmen, ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.
- Das Netzkabel muss so geführt werden, dass es nicht im Weg liegt oder gequetscht wird. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herausgeführt ist.

Entfernen Sie die Netzteilblende.



Schieben Sie das Netzteil vollständig in den Netzteilschacht ein, bis es einrastet.



- Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an. 4.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzteil-LED grün leuchtet. **5**.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED für den externen Systemzustand an der Vorderseite des Servers grün leuchtet (siehe "LEDs und Schalter an der Vorderseite" auf Seite 8).
- Um das verbleibende Netzteil zu installieren, wiederholen Sie den Vorgang. **7.**

# Akkugepuffertes Schreib-Cache-Modul

Das HP BBWC (akkugepufferte Schreib-Cache-Modul) bietet Schutz vor hartem Zurücksetzen, Netzstrom-, Controller- und Systemplatinenausfall. Der Server unterstützt die folgenden akkugepufferten Cache-Optionen:

- 256-MB-Cache-Modul (standardmäßig)
- 512-MB-Cache-Modul (optional)

Das akkugepufferte Schreib-Cache-Modul setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einem Akku und einem Speicher-Cache-Modul.

Das Schreib-Cache-Modul bietet durch seinen Akku einen mobilen Datenschutz, erhöht die Controllerleistung insgesamt und speichert die gepufferten Daten nach einem Stromausfall bis zu 72 Stunden lang. Die NiMH-Akkus in diesem Modul werden über einen Erhaltungsladevorgang ständig aufgeladen, wenn das System mit Strom versorgt wird.



ACHTUNG: Um eine Fehlfunktion des Servers oder Schäden am Gerät zu vermeiden, dürfen Sie das Akkumodul nicht installieren oder entfernen, während eine Kapazitätserweiterung des Arrays, eine Migration der RAID-Ebene oder eine Migration der Stripe-Größe im Gange ist.



ACHTUNG: Warten Sie nach dem Herunterfahren des Servers 15 Sekunden, und prüfen Sie dann die gelbe LED, bevor Sie das Kabel vom Cache-Modul abziehen. Wenn die LED nach 15 Sekunden blinkt, dürfen Sie das Kabel nicht vom Cache-Modul abziehen. Das Cache-Modul sichert gerade Daten, und beim Abziehen des Kabels kommt es zum Datenverlust.




WICHTIG: Bei der Installation verfügt das Akkumodul möglicherweise über eine geringe Ladung. In diesem Fall wird beim Einschalten des Servers eine POST-Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Akkumodul vorübergehend deaktiviert ist. Sie brauchen nichts zu unternehmen. Die internen Schaltungen sorgen automatisch für eine Aufladung des Akkus und die Aktivierung des Akkumoduls. Dieser Vorgang kann bis zu vier Stunden dauern. Das Cache-Modul arbeitet während dieser Zeit einwandfrei, jedoch ohne den durch den Akku ermöglichten Leistungsvorteil.

Hinweis: Der Schutz der Daten und die zeitlichen Beschränkungen gelten auch für den Fall eines Stromausfalls. Wenn das System wieder mit Strom versorgt wird, werden die konservierten Daten in einem Initialisierungsvorgang auf die Festplatten geschrieben.


So rüsten Sie akkugepufferte Schreib-Cache-Modul auf:

- Schließen Sie alle Anwendungen, und schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21). Mit diesem Verfahren werden alle Daten im Cache gelöscht.
- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus (siehe "Ausfahren des Servers aus dem Rack" 2. auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23). 3.
- Wenn der vorhandene Cache an einem Akku angeschlossen ist, prüfen Sie die Status-LED am akkugepufferten Schreib-Cache-Modul (siehe "LEDs am Akkumodul" auf Seite 18).
  - Wenn die LED alle zwei Sekunden blinkt, befinden sich immer noch Daten im Cache. Schalten Sie das System wieder ein, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
  - Wenn die LED nicht leuchtet, trennen Sie das Akkukabel vom Cache-Modul.
- Nehmen Sie das Cache-Modul heraus.
- Installieren Sie das neue Cache-Modul.


Drücken Sie fest auf jeden Anschluss, um ordnungsgemäßen elektrischen Kontakt sicherzustellen. **7.** 



Installieren Sie den Akku im Server.



Schließen Sie das Kabel an, und verlegen Sie es.



# Lüfter


Der Server wird standardmäßig mit sechs Hot-Plug-Lüftern ausgeliefert.

#### Im redundanten Modus:

- Alle sechs Lüfter müssen installiert und funktionsfähig sein.
- Wenn ein Lüfter ausfällt, befindet sich der Server nicht mehr im redundanten Modus.
- Wenn zwei oder mehr Lüfter ausfallen, wird der Server heruntergefahren, und die Systemzustands-LED leuchtet rot.

#### So installieren Sie die Lüfter:

- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus (siehe "Ausfahren des Servers aus dem Rack" auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23). 2.
- Installieren Sie die Lüfter. 3.



# Optionale Erweiterungskarten

Der Server unterstützt bis zu elf Erweiterungssteckplätze. Der Server wird mit acht Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplätzen (Steckplätze 4 bis 11) und einem Anschluss für drei zusätzliche optionale Non-Hot-Plug-Erweiterungssteckplätze (Steckplätze 1 bis 3) ausgeliefert.

Um die optionalen Erweiterungssteckplätze zu unterstützen, müssen Sie eine der folgenden Optionen im Server installieren:


- PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen (siehe "Installieren der PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen" auf Seite 58) – Fügt drei optionale PCI Express-x8-Erweiterungssteckplätze hinzu.
- PCI-X-Optionskarte mit 3 Steckplätzen (siehe "Installieren der PCI-X-Optionskarte mit 3 Steckplätzen" auf Seite 60) – Fügt drei optionale PCI-X-Erweiterungssteckplätze hinzu.

## Installieren von Non-Hot-Plug-Erweiterungskarten




ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Erweiterungssteckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.

- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21). 1.
- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus, oder bauen Sie ihn aus (siehe "Ausfahren des Servers aus 2. dem Rack" auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23).
- Öffnen Sie die Verriegelung, und entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes.



Installieren Sie die Erweiterungskarte.

Schließen Sie die Verriegelung. 6.



- Schließen Sie alle erforderlichen internen und externen Kabel an die Erweiterungskarte an.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an, und nehmen Sie den normalen Serverbetrieb wieder auf.


## Installieren der PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen



ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Erweiterungssteckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.

- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21). 1.
- Entnehmen Sie das Prozessor-/Speichermodul (siehe "Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls" auf Seite 35).
- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus, oder bauen Sie ihn aus (siehe "Ausfahren des Servers 3. aus dem Rack" auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23). 4.
- Entfernen Sie die Erweiterungssteckplatzabdeckungen von den Steckplätzen 1 und 3.

Setzen Sie die Karte in den Server ein. 6.




- Installieren Sie die Erweiterungskarte (siehe "Installieren von Non-Hot-Plug-Erweiterungskarten" auf Seite 57).
- Bringen Sie an allen leer bleibenden Steckplätzen Abdeckungen an, und schließen Sie die 8. Verriegelung.
  - ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, Δ darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Erweiterungssteckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.
- Bringen Sie die Abdeckung an (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23).
- 10. Schieben Sie den Server in das Rack.
- 11. Installieren Sie das Prozessor-/Speichermodul im Server.
- 12. Schalten Sie den Server ein (siehe Seite 21).

## Installieren der PCI-X-Optionskarte mit 3 Steckplätzen



ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Erweiterungssteckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.

- Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Entnehmen Sie das Prozessor-/Speichermodul (siehe "Entfernen des Prozessor-/Speichermoduls" auf Seite 35).
- Fahren Sie den Server aus dem Rack aus, oder bauen Sie ihn aus (siehe "Ausfahren des Servers 3. aus dem Rack" auf Seite 22).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23). 4.
- Entfernen Sie die Erweiterungssteckplatzabdeckungen von den Steckplätzen 1 und 3. 5.
- Setzen Sie die Karte in den Server ein.



- Installieren Sie die Erweiterungskarte. 7.
- Bringen Sie an allen leer bleibenden Steckplätzen Abdeckungen an, und schließen Sie die Verriegelung.
- Bringen Sie die Abdeckung an (siehe "Entfernen der Abdeckung" auf Seite 23). 9.
- 10. Schieben Sie den Server in das Rack.
- 11. Installieren Sie das Prozessor-/Speichermodul im Server.
- 12. Schalten Sie den Server ein (siehe Seite 21).


# Verkabelung

In diesem Abschnitt	
Verkabeln des akkugepufferten Schreib-Cache-Moduls	6
Verkabeln von Festplatten	62
Verkabeln von Bandlaufwerken	63


# Verkabeln des akkugepufferten Schreib-Cache-Moduls




ACHTUNG: Achten Sie beim Verlegen von Kabeln darauf, dass diese nirgends eingeklemmt oder geknickt werden können.




# Verkabeln von Festplatten





# Verkabeln von Bandlaufwerken



# Serversoftware und Konfigurations-Utilities

#### In diesem Abschnitt Management-Tools 69 Diagnose-Tools 73

# Konfigurations-Tools

#### SmartStart Software

SmartStart besteht aus mehreren Softwareprogrammen, die die Einrichtung eines einzelnen Servers durch einfachen und konsistenten Einsatz von Serverkonfigurationen optimieren. SmartStart wurde auf vielen ProLiant Serverprodukten getestet und ermöglicht zuverlässige Konfigurationen.

SmartStart unterstützt den Deployment-Prozess, indem es zahlreiche Konfigurationsvorgänge durchführt:

- Konfigurieren der Hardware durch integrierte Konfigurations-Utilities, wie RBSU und ORCA
- Vorbereiten des Systems auf die Installation handelsüblicher Versionen führender Betriebssysteme
- Automatisches Installieren optimierter Servertreiber, Management Agents und Utilities bei jeder unterstützten Installation
- Test der Serverhardware mit dem Insight Diagnostics Utility (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 73)
- Installieren von Softwaretreibern direkt über die CD. Bei Systemen mit Internetzugang ermöglicht das SmartStart Autorun-Menü den Zugriff auf eine vollständige Liste der ProLiant Systemsoftware.
- Ermöglichen des Zugriffs auf Array Configuration Utility (auf Seite 68), Array Diagnostic Utility (auf Seite 74) und Erase Utility

SmartStart ist Teil des HP ProLiant Essentials Foundation Pack. Weitere Informationen über die SmartStart Software finden Sie im HP ProLiant Essentials Foundation Pack oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/smartstart).

## SmartStart Scripting Toolkit

Das SmartStart Scripting Toolkit ist ein Server-Installationsprogramm, mit dem eine unbeaufsichtigte automatische Durchführung umfangreicher Serverinstallationen möglich ist. Das SmartStart Scripting Toolkit ist speziell auf die ProLiant BL, ML und DL Server zugeschnitten. Das Toolkit enthält zahlreiche modulare Dienstprogramme und wichtige Dokumentationsunterlagen, in denen beschrieben wird, wie diese neuen Tools zur Erstellung eines automatischen Serverinstallationsprozesses eingesetzt werden.

Durch Einsatz der SmartStart Technologie bietet das Scripting Toolkit die Möglichkeit, Skripts zur Standard-Serverkonfiguration flexibel zu erstellen. Mithilfe dieser Skripts können Sie viele der ansonsten manuellen Schritte im Serverkonfigurationsprozess automatisieren. Durch diese automatisierte Serverkonfiguration sparen Sie bei jedem Server Zeit und können so das Deployment auch zahlreicher Server in kurzer Zeit durchführen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Download des SmartStart Scripting Toolkit finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/sstoolkit).

## HP ROM-Based Setup Utility

RBSU, ein integriertes Konfigurations-Utility, führt zahlreiche verschiedene Konfigurationsvorgänge aus, darunter folgende:

- Konfigurieren der Systemgeräte und der installierten Optionen
- Anzeigen von Systeminformationen
- Auswählen des primären Controllers für den Systemstart
- Konfigurieren von Speicheroptionen
- Auswählen der Sprache

Weitere Informationen zu RBSU finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/servers/smartstart).

#### Verwenden von RBSU

Beim ersten Hochfahren des Servers werden Sie vom System aufgefordert, RBSU zu starten und eine Sprache auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt werden Standard-Konfigurationseinstellungen vorgenommen, die später auch geändert werden können. Die meisten Funktionen von RBSU werden zum Einrichten des Servers nicht benötigt.

Für die Navigation in RBSU werden die folgenden Tasten verwendet:

- Um RBSU aufzurufen, drücken Sie die Taste F9, wenn Sie während des Systemstarts in der oberen rechten Ecke des Bildschirms dazu aufgefordert werden.
- Zur Navigation in den Menüs verwenden Sie die Pfeiltasten.
- Die Auswahl wird mithilfe der Eingabetaste getroffen.



**WICHTIG:** RBSU speichert die Einstellungen automatisch, wenn Sie die **Eingabetaste** drücken. Daher werden Sie beim Schließen des Dienstprogramms nicht zum Bestätigen der Einstellungen aufgefordert. Um eine ausgewählte Einstellung zu ändern, wählen Sie eine andere Einstellung aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

#### Konfigurieren des Online-Ersatzspeichers

So konfigurieren Sie den Online-Ersatzspeicher:

- Installieren Sie die erforderlichen FBDIMMs (siehe "Optionale Speichermodule" auf Seite 40).
- 2. Rufen Sie RBSU mit **F9** auf, wenn Sie während des Systemstarts in der oberen rechten Ecke des Bildschirms dazu aufgefordert werden.
- Wählen Sie System Options (Systemoptionen). 3.
- Wählen Sie Advanced Memory Protection (Erweiterter Speicherschutz).
- Wählen Sie Online Spare with Advanced ECC Support (Online-Ersatzspeicher mit Advanced ECC-Unterstützung).
- 6. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie die Esc-Taste, um das aktuelle Menü zu verlassen, oder die Taste F10, um RBSU zu beenden.

Weitere Informationen über Online-Ersatzspeicher finden Sie im White Paper auf der HP Website (http://h18000.www1.hp.com/products/servers/technology/memoryprotection.html).

#### Konfigurieren des Spiegelspeichers

So konfigurieren Sie Spiegelspeicher:

- Installieren Sie die erforderlichen FBDIMMs (siehe "Optionale Speichermodule" auf Seite 40).
- Rufen Sie RBSU mit F9 auf, wenn Sie während des Systemstarts in der oberen rechten Ecke des Bildschirms dazu aufgefordert werden.
- 3. Wählen Sie System Options (Systemoptionen).
- 4. Wählen Sie Advanced Memory Protection (Erweiterter Speicherschutz).
- Wählen Sie Mirrored Memory with Advanced ECC Support (Spiegelspeicher mit Advanced ECC-Unterstützung).
- Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie die Esc-Taste, um das aktuelle Menü zu verlassen, oder die Taste F10, um RBSU

Weitere Informationen über Spiegelspeicher finden Sie im White Paper auf der HP Website (http://h18000.www1.hp.com/products/servers/technology/memoryprotection.html).

#### Automatischer Konfigurationsvorgang

Der Vorgang zur automatischen Konfiguration wird automatisch durchgeführt, wenn Sie den Server zum ersten Mal booten. Während der Startsequenz konfiguriert das System-ROM das gesamte System automatisch ohne Benutzereingriff. Während dieses Vorgangs konfiguriert das ORCA Utility in den meisten Fällen automatisch das Array in einer Standardeinstellung, die auf der Anzahl der an den Server angeschlossenen Laufwerke basiert.

Hinweis: Möglicherweise werden nicht alle nachstehenden Beispiele vom Server unterstützt.

Hinweis: Wenn das Bootlaufwerk nicht leer ist oder in der Vergangenheit bereits beschrieben worden ist, wird das Array von ORCA nicht automatisch konfiguriert. Sie müssen ORCA zur Konfiguration der Array-Einstellungen aufrufen.

Installierte Laufwerke	Verwendete Laufwerke	RAID-Ebene
1	1	RAID 0
2	2	RAID 1
3, 4, 5 oder 6	3, 4, 5 oder 6	RAID 5
Mehr als 6	0	Keine

Zum Ändern der Standardeinstellungen von ORCA und zum Übergehen des automatischen Konfigurationsvorgangs drücken Sie bei der entsprechenden Eingabeaufforderung die Taste F8.

Standardmäßig wird das System bei der automatischen Konfiguration für die englische Sprache konfiguriert. Um die Standardeinstellungen im automatischen Konfigurationsvorgang zu ändern, wie beispielsweise die Einstellungen für Sprache, Betriebssystem und primären Bootcontroller, rufen Sie bei der entsprechenden Eingabeaufforderung RBSU auf, indem Sie die Taste F9 drücken. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, beenden Sie RBSU und lassen den Server automatisch neu starten.

Weitere Informationen finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/servers/smartstart).

### **Bootoptionen**

Nach Abschluss des automatischen Konfigurationsvorgangs oder nach dem Neustart des Servers nach Beendigung von RBSU wird die POST-Sequenz ausgeführt, und anschließend wird der Bildschirm mit den Bootoptionen angezeigt. Dieser Bildschirm wird mehrere Sekunden angezeigt, bevor das System von einer Diskette, einer CD oder einer Festplatte zu booten versucht. Während dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, über das Menü auf dem Bildschirm ein Betriebssystem zu installieren oder über RBSU Änderungen an der Serverkonfiguration vorzunehmen.

#### **BIOS Serial Console**

BIOS Serial Console ermöglicht die Konfiguration des seriellen Anschlusses für die Anzeige von POST-Fehlermeldungen und die Ausführung von RBSU remote über eine serielle Verbindung zum COM-Anschluss des Servers. Am Server, der remote konfiguriert wird, sind weder Tastatur noch Maus erforderlich.

Weitere Informationen über BIOS Serial Console finden Sie im BIOS Serial Console Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/servers/smartstart).

# HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack

Für rasche Deployment-Vorgänge zahlreicher Server wird die Verwendung der RDP-Software empfohlen. Die RDP-Software setzt sich aus zwei leistungsstarken Produkten zusammen: Altiris Deployment Solution und HP ProLiant Integration Module.

Die intuitive grafische Benutzerschnittstelle der Konsole der Altiris Deployment Solution ermöglicht eine einfache Bedienung über die Auswahl per Mausklick und durch Ziehen und Ablegen. Hierdurch wird der Remote-Einsatz von Servern – einschließlich Server-Blades – ermöglicht. Weiterhin wird die Durchführung von Vorgängen über Imaging- oder Skriptdateien und die Verwaltung von Software-Images ermöglicht.

Weitere Informationen über RDP finden Sie auf der HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/rdp).

# Option ROM Configuration for Arrays

Vor der Installation eines Betriebssystems können Sie mithilfe des ORCA Utility (Option ROM Configuration for Arrays) das erste logische Laufwerk erstellen, RAID-Ebenen zuweisen und Online-Ersatzkonfigurationen erstellen.

Das Utility bietet weiterhin Unterstützung für die folgenden Funktionen:

- Neukonfigurieren eines oder mehrerer logischer Laufwerke
- Anzeige der aktuellen Konfiguration logischer Laufwerke
- Löschen einer Konfiguration logischer Laufwerke
- Festlegen des Controllers als Bootcontroller

Wenn Sie das Utility nicht verwenden, wird über ORCA eine Standardkonfiguration erstellt.

Weitere Informationen zur Konfiguration des Array-Controllers finden Sie im Benutzerhandbuch des Controllers.

Weitere Informationen über die Standardkonfigurationen, die bei ORCA zum Einsatz kommen, finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD.

# **Array Configuration Utility**

Array Configuration Utility (ACU) ist ein Browser-basiertes Utility mit den folgenden Merkmalen:

- Läuft als lokale Anwendung oder Remotedienst ab
- Unterstützt Online-Kapazitätserweiterung für Arrays, Kapazitätserweiterung logischer Laufwerke, Zuordnung von Online-Ersatzlaufwerken und Anderung der RAID-Ebene und Stripe-Größe
- Schlägt für ein unkonfiguriertes System die optimale Konfiguration vor
- Verfügt über verschiedene Betriebsmodi für eine schnellere Konfiguration oder aber größere Kontrolle über die Konfigurationsoptionen
- Bleibt bei eingeschaltetem Server stets verfügbar
- Zeigt am Bildschirm Tipps für einzelne Schritte des Konfigurationsablaufs an

Die Mindestanforderungen an die Bildschirmdarstellung für eine optimale Nutzung sind eine Auflösung von 800 × 600 Pixel sowie 256 Farben. Auf Servern mit einem Microsoft® Betriebssystem ist Internet Explorer 5.5 (mit Service Pack 1) oder höher erforderlich. Zusätzliche Informationen über Browser und Support für Linux Server finden Sie in der Datei README.TXT.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Configuring Arrays on HP Smart Array Controllers Reference Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com).

# Erneutes Eingeben der Seriennummer und Produkt-ID des Servers

Nach einem Austausch der Systemplatine müssen Sie die Seriennummer und die Produkt-ID des Servers erneut eingeben.

- Drücken Sie beim Start des Servers die Taste **F9**, um RBSU aufzurufen.
- Wählen Sie das Menü Advanced Options (Erweiterte Optionen).
- Wählen Sie Serial Number (Seriennummer). Die folgende Warnung wird angezeigt:

Warnung: The serial number should ONLY be modified by qualified service personnel. This value should always match the serial number located on the chassis.

(Warnung: Die Seriennummer sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal geändert werden. Dieser Wert sollte immer mit dem Wert auf dem Etikett mit der Seriennummer auf dem Gehäuse übereinstimmen.)

- Bestätigen Sie die Warnmeldung mit der Eingabetaste.
- Geben Sie die Seriennummer ein.
- Wählen Sie **Product ID** (Produkt-ID). Die folgende Warnung wird angezeigt.

Warnung: The Product ID should ONLY be modified by qualified service personnel. This value should always match the serial number located on the chassis.

(Warnung: Die Produkt-ID sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal geändert werden. Dieser Wert sollte immer mit dem Wert auf dem Etikett mit der Seriennummer auf dem Gehäuse übereinstimmen.)

- 7. Geben Sie die Produkt-ID ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Schließen Sie das Menü mit der **Esc**-Taste.
- Beenden Sie RBSU mit der Esc-Taste.
- 10. Bestätigen Sie das Schließen von RBSU mit F10. Der Server wird automatisch neu gestartet.

# Management-Tools

### **Automatic Server Recovery**

ASR (Automatic Server Recovery, automatische Serverwiederherstellung) ist eine Funktion, die bei schwerwiegenden Betriebssystemfehlern, wie beispielsweise einem "blauen Bildschirm", ABEND oder einer "Panic"-Meldung, das System neu starten kann. Beim Laden des System Management Treibers, auch Health Driver genannt, wird ein Failsafe-Timer des Systems gestartet, der ASR Zeitgeber. Wenn das Betriebssystem normal arbeitet, wird der Zeitgeber regelmäßig zurückgesetzt. Bei Ausfall des Betriebssystems jedoch läuft der Zeitgeber ab und löst einen Neustart des Servers aus.

ASR erhöht die Verfügbarkeit des Servers, indem der Server innerhalb einer festgelegten Zeit nach einem Stillstand oder Absturz des Betriebssystems neu gestartet wird. Gleichzeitig meldet die HP SIM Konsole den Systemstart durch ASR, indem eine entsprechende Meldung an eine angegebene Pager-Nummer gesendet wird. ASR kann von der HP SIM Konsole oder über RBSU deaktiviert werden.

### ROMPaq Utility

Das ROMPaq Utility ermöglicht den Upgrade der Systemfirmware (BIOS) oder Lights-Out 100 Firmware. Um die Firmware zu aktualisieren, legen Sie eine ROMPaq Diskette in das Diskettenlaufwerk ein bzw. setzen einen ROMPaq USB-Key in einen verfügbaren USB-Anschluss ein, und starten Sie das System.

Das ROMPaq Utility überprüft das System und bietet gegebenenfalls eine Auswahl der vorhandenen Firmware-Versionen an.

Weitere Informationen über das ROMPaq Utility finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/support).

## Online ROM Flash Component Utility des Systems

Das Online ROM Flash Component Utility ermöglicht es Systemadministratoren, System- oder Controller-ROM-Images einer Vielzahl von Servern und Array-Controllern schnell und einfach zu aktualisieren. Das Tool verfügt über folgende Merkmale:

- Offline- und Online-Betrieb
- Unterstützung für Microsoft® Windows NT®, Windows® 2000, Windows Server™ 2003, Novell Netware und Linux Betriebssysteme



WICHTIG: Dieses Utility unterstützt auch Betriebssysteme, die vom Server möglicherweise nicht unterstützt werden. Informationen über vom Server unterstützte Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

- Kompatibel mit anderen Tools zur Softwarepflege, zur Installation und für das Betriebssystem
- Automatische Überprüfung auf Abhängigkeiten in Hardware, Firmware und Betriebssystem und Installation nur des korrekten ROM-Upgrades für den entsprechenden Zielserver

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download des Tools finden Sie auf der HP Website (http://h18000.www1.hp.com/support/files/index.html).

## Remote Insight Lights-Out Edition II

Remote Insight Lights Out Edition (RILOE) II ermöglicht browsergestützten Zugriff auf Server über eine hardwarebasierte, betriebssystemunabhängige grafische Remotekonsole. Zu den Funktionen gehören z. B. ein virtuelles Diskettenlaufwerk und ein virtueller Netzschalter, Servermanagement über einen beliebigen Standardbrowser, dedizierter LAN-Anschluss, automatische Netzwerkkonfiguration, externe Notstromversorgung, Gruppenadministration und Merkmale, die über das Remote Insight Board verfügbar sind.

Weitere Informationen über RILOE II Merkmale finden Sie im Remote Insight Lights-Out Edition Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/lights-out).

### Integrated Lights-Out 2 Technologie

Das iLO 2 Subsystem ist eine Standardkomponente bestimmter ProLiant Server, die Serverzustandsfunktionen sowie Funktionen zur Remoteverwaltung des Servers zur Verfügung stellt. Zum iLO 2 Subsystem gehören ein intelligenter Mikroprozessor, ein sicherer Systemspeicher sowie eine dedizierte Netzwerkschnittstelle. Dadurch ist iLO 2 unabhängig vom Hostserver und dessen Betriebssystem. Das iLO 2 Subsystem ermöglicht den Remotezugriff für entsprechend berechtigte Netzwerkclients, sendet Warnmeldungen und stellt eine Reihe weiterer Verwaltungsfunktionen für Server zur Verfügung.

Mit iLO 2 haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Remote-Einschalten, -Ausschalten und -Neustarten des Hostservers
- Senden von Warnmeldungen über iLO 2, unabhängig vom Status des Hostservers
- Zugreifen auf erweiterte Funktionen zur Fehlerbeseitigung über die iLO 2 Schnittstelle
- Diagnostizieren von iLO 2 unter Verwendung von HP SIM über einen Webbrowser und SNMP-Warnmeldungen

Weitere Informationen über iLO 2 Merkmale finden Sie in der iLO 2 Dokumentation auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/lights-out).

## StorageWorks Library and Tape Tools

HP StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT) für Speichersysteme bietet Funktionalität für Firmware-Downloads, Prüfung des Gerätebetriebs, Wartungsverfahren, Fehleranalysen, Reparaturen und einige Utility-Funktionen. Geboten wird außerdem nahtlose Integration in den HP Hardware-Support durch Generierung und E-Mail-Versand von Support-Tickets, die eine Momentaufnahme des Speichersystems bereitstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf der StorageWorks L&TT Website (http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/ltt), von der Sie auch das Utility herunterladen können.

## HP Systems Insight Manager

HP SIM ist eine webbasierte Anwendung, die es Systemadministratoren ermöglicht, ihre normalen administrativen Tätigkeiten über einen Webbrowser von einem entfernen Standort aus zu erledigen. HP SIM bietet Funktionen zum Gerätemanagement, die Managementdaten von HP Geräten und Geräten anderer Hersteller konsolidieren und integrieren.



WICHTIG: Sie müssen HP SIM installieren und nutzen, um von der Pre-Failure-Garantie (Präventivgarantie) für Prozessoren, SAS- und SCSI-Festplatten und Speichermodule profitieren zu können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Management CD im HP ProLiant Essentials Foundation Pack oder auf der HP SIM Website (http://www.hp.com/go/hpsim).

### Management Agents

Management Agents ermöglichen Fehler-, Leistungs- und Konfigurationsmanagement. Die Agents ermöglichen die problemlose Verwaltung des Servers durch die Software HP SIM und SNMP-Managementplattformen von Drittanbietern. Management Agents werden bei jeder von SmartStart unterstützten Installation installiert oder können über das HP PSP installiert werden. Die System Management Homepage bietet Statusinformationen und direkten Zugang zu detaillierten Subsysteminformationen durch Zugriff auf Daten, die von den Management Agents gemeldet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Management CD im HP ProLiant Essentials Foundation Pack oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/manage).

## Unterstützung für redundantes ROM

Durch die Unterstützung eines redundanten ROM ermöglicht der Server sichere Upgrades bzw. eine sichere Konfiguration des ROM. Der Server verfügt über ein 4-MB-ROM, das aber wie zwei separate 2-MB-ROMs verwendet wird. In der Standardeinstellung enthält eine Seite des ROM die aktuelle ROM-Programmversion und die andere Seite eine Backup-Version.

> Hinweis: Bei Lieferung des Servers ist auf beiden Seiten des ROM dieselbe Version programmiert.

#### Sicherheitsvorteile

Wenn Sie das System-ROM aktualisieren, überschreibt ROMPaq das Backup-ROM mit dem Inhalt des aktuellen ROM, so dass Sie problemlos zur anderen ROM-Version umschalten können, wenn das neue ROM aus irgendeinem Grund fehlerhaft sein sollte. Durch diese Funktion ist die vorhandene Version des ROM sogar dann geschützt, wenn während der ROM-Aktualisierung ein Stromausfall eintritt.

### **USB-Unterstützung**

HP bietet Unterstützung sowohl für Standard- als auch betriebssystemunabhängiges USB. Die Standardunterstützung erfolgt durch das Betriebssystem über die jeweiligen USB-Gerätetreiber. HP bietet jedoch auch die Unterstützung für USB-Geräte vor dem Laden des Betriebssystems; diese betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung ist im System-ROM standardmäßig aktiviert. HP Hardware unterstützt USB Version 1.1 oder 2.0, je nach Hardwareversion.

Mit der betriebssystemunabhängigen USB-Unterstützung steht USB-Funktionalität auch in Umgebungen zur Verfügung, die normalerweise keine USB-Unterstützung bieten. Insbesondere ermöglicht HP die betriebssystemunabhängige USB-Funktionalität für Folgendes:

- **POST**
- **RBSU**
- Diagnose
- DOS
- Betriebsumgebungen, die USB ursprünglich nicht unterstützen

Weitere Informationen über die USB-Unterstützung auf ProLiant Servern finden Sie auf der HP Website (http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/usb-support.html).

## Diagnose-Tools

## **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnostics ist ein Tool zum proaktiven Servermanagement, das sowohl in Offline- als auch Online-Versionen verfügbar ist und Funktionen zur Diagnose und Fehlerbeseitigung umfasst, mit deren Hilfe IT-Administratoren Serverinstallationen prüfen, Probleme beseitigen und den Erfolg von Reparaturmaßnahmen überprüfen können.

HP Insight Diagnostics Offline Edition führt verschiedene erweiterte System- und Komponententests aus, während das Betriebssystem nicht ausgeführt wird. Um dieses Utility aufzurufen, legen Sie die SmartStart CD ein.

HP Insight Diagnostics Online Edition ist eine webbasierte Anwendung, die Informationen zur Systemkonfiguration und andere relevante Daten für ein effektives Servermanagement aufzeichnet. Dieses Utility, das in Microsoft® Windows® und Linux Versionen angeboten wird, unterstützt einen ordnungsgemäßen Systembetrieb.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Download des Utility finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/diags).

## Survey Utility

Survey Utility, eine Funktion innerhalb von HP Insight Diagnostics (siehe Seite 73), sammelt wichtige Hardware- und Softwareinformationen auf ProLiant Servern.

Dieses Utility unterstützt auch Betriebssysteme, die vom Server möglicherweise nicht unterstützt werden. Informationen über vom Server unterstützte Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Wenn zwischen den Datenerfassungsintervallen eine größere Änderung eingetreten ist, werden die vorher gültigen Informationen vom Survey Utility markiert und die Survey Textdateien überschrieben, so dass die Konfigurationsänderungen widergespiegelt werden.

Survey Utility wird bei jeder von SmartStart unterstützten Installation installiert oder kann über das HP PSP installiert werden (siehe "ProLiant Support Packs" auf Seite 75).

Hinweis: Die aktuelle SmartStart Version enthält die Speicher-Ersatzteilnummern für den Server. Die aktuellste Version können Sie von der HP Website (http://www.hp.com/go/ssdownloads) herunterladen.

### Integrated Management Log

Im Integrated Management Log (IML) werden Hunderte von Ereignissen aufgezeichnet und in übersichtlicher Form gespeichert. Das IML versieht jedes Ereignis mit einem Zeitstempel mit Minutengenauigkeit.

Die im IML aufgezeichneten Ereignisse können auf folgende Weise angezeigt werden:

- Mit HP SIM (siehe "HP Systems Insight Manager" auf Seite 71)
- Mit dem Survey Utility (auf Seite 73)
- Mit betriebssystemspezifischen IML-Anzeigeprogrammen

Für NetWare: IML Viewer Für Windows®: IML Viewer

Für Linux: IML Viewer Application

- Mit der iLO 2 Benutzerschnittstelle
- Mit HP Insight Diagnostics (siehe Seite 73)

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Management CD im HP ProLiant Essentials Foundation Pack.

### Array Diagnostic Utility

HP Array Diagnostics Utility ist eine webbasierte Anwendung, die einen Bericht für alle HP Storage-Controller und Laufwerke erstellt. Dieser Bericht enthält wichtige Hinweise auf Fehler oder Zustände, die überprüft werden müssen. ADU ist auf der SmartStart CD (siehe "SmartStart Software" auf Seite 64) verfügbar oder kann von der HP Website heruntergeladen werden (http://www.hp.com).

## Tools für Remote-Support und -Analyse

### **HP Instant Support Enterprise Edition**

Instant Support Enterprise Edition (ISEE) ist ein proaktives Tool für Remote-Überwachung und -Diagnose Ihrer Systeme und Geräte, eine Leistung des HP Supports. ISEE bietet eine ständige Hardware-Ereignisüberwachung und automatische Benachrichtigung zur Identifizierung und Vermeidung potentieller kritischer Probleme. Mithilfe von Remote-Diagnoseskripts und von Ihren Systemen ermittelter, wichtiger Systemkonfigurationsdaten ermöglicht ISEE eine schnelle Wiederherstellung Ihrer Systeme. Mit ISEE auf Ihren Systemen vermindern Sie Risiken und vermeiden potentielle kritische Probleme.

Weitere Informationen über ISEE finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/hps/hardware/hw enterprise.html).

Sie können HP ISEE von der HP Website (http://www.hp.com/hps/hardware/hw\_downloads.html) herunterladen.

Informationen zur Installation finden Sie im HP ISEE Client Installation and Upgrade Guide (ftp://ftp.hp.com/pub/services/hardware/info/isee\_client.pdf).

## Das System auf dem neuesten Stand halten

### **Treiber**

Der Server verfügt über neue Hardware, für die möglicherweise nicht auf allen Betriebssystem-Installations-CDs Treiber zur Verfügung stehen.

Wenn Sie ein von SmartStart unterstütztes Betriebssystem installieren, sollten Sie die SmartStart Software (siehe Seite 64) und deren Funktion für eine gestützte Installation des Betriebssystems und Unterstützung der neuesten Treiber verwenden.

Hinweis: Wenn Sie Treiber von der SmartStart CD oder der Software Maintenance CD installieren, sehen Sie auf der SmartStart Website (http://www.hp.com/servers/smartstart) nach, ob Sie die neueste Version von SmartStart verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Begleitdokumentation der SmartStart CD.

Wenn Sie ein Betriebssystem ohne die SmartStart CD installieren, sind Treiber für einige der neuen Hardwarekomponenten erforderlich. Diese Treiber sowie Treiber für andere Optionen, ROM-Images und zusätzliche Softwareanwendungen können Sie von der HP Website herunterladen (http://www.hp.com/support).



WICHTIG: Führen Sie stets eine Sicherung durch, bevor Sie mit der Installation oder Aktualisierung von Gerätetreibern beginnen.

### **ProLiant Support Packs**

ProLiant Support Packs (PSPs) sind betriebssystemspezifische Pakete mit für ProLiant optimierten Treibern, Utilities und Management Agents. Weitere Informationen finden Sie auf der PSP Website (http://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/psp.html).

### Unterstützte Betriebssystemversionen

Siehe Matrix der unterstützten Betriebssysteme (http://www.hp.com/go/supportos).

## Anderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung

HP bietet seinen Kunden an, sie 30 bis 60 Tage vor geplanten Hardware- und Softwareänderungen an kommerziellen HP Produkten zu benachrichtigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/pcn).

### Care Pack

HP Care Pack Services bieten aktualisierte Service Levels, mit denen die Standard-Produktgarantie um sofort erhältliche und einfach anwendbare Supportpakete zur Optimierung Ihrer Serverinvestition erweitert werden kann. Lesen Sie die Care Pack Website

(http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp\_proliant.html).

# Fehlerbeseitigung

### In diesem Abschnitt Locker sitzende Anschlüsse 80 Flussdiagramme zur Fehlerbeseitigung 80

## Informationsquellen zur Fehlerbeseitigung

Im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch sind einfache Verfahren zur Behebung üblicher Probleme beschrieben. Außerdem enthält es umfassende Informationen über Maßnahmen zur Fehlersuche und -eingrenzung, zur Interpretation von Fehlermeldungen, zur Behebung von Problemen und für die Softwarewartung.

Sie finden dieses Handbuch über die folgenden Informationsquellen, indem Sie HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auswählen.

- Die serverspezifische Documentation CD
- Das Business Support Center auf der HP Website (http://www.hp.com/support). Öffnen Sie die Seite des technischen Supports für den Server. Wählen Sie unter den Ressourcen zur Selbsthilfe ProLiant Troubleshooting Guide (ProLiant Fehlerbeseitigungs-Handbuch).
- Die Website mit den technischen Dokumentationen (http://www.docs.hp.com). Wählen Sie Enterprise Servers, Workstations and Systems Hardware (Enterprise-Server, Workstations und Systemhardware) und dann den entsprechenden Server.

# Schritte vor der Diagnose



VORSICHT: Um potentielle Probleme zu vermeiden, lesen Sie STETS die Informationen über Vorsichtsmaßnahmen in der Serverdokumentation, bevor Sie Systemkomponenten entfernen, ersetzen, neu einsetzen oder ändern.



WICHTIG: Dieses Handbuch enthält Informationen für mehrere Server. Daher sind eventuell nicht alle Informationen auch für den Server relevant, auf dem Sie Fehler beseitigen. Lesen Sie Informationen über Vorgehensweisen, Hardwareoptionen, Software-Tools und unterstützte Betriebssysteme in der Begleitdokumentation des Servers nach.

- Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise (auf Seite 77). 1.
- Erfassen Sie Symptominformationen (siehe Seite 79)
- Bereiten Sie den Server auf die Diagnose vor (siehe Seite 79).
- Starten Sie den Diagnoseprozess anhand des Flussdiagramms zum Diagnosebeginn (siehe Seite 81).

## Wichtige Sicherheitshinweise

Machen Sie sich zunächst mit den Sicherheitshinweisen in den folgenden Abschnitten vertraut, bevor Sie eine Fehlerbeseitigung für den Server durchführen.



## Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Arbeiten an diesem Produkt durchführen, lesen Sie bitte das mit dem Server gelieferte Dokument Wichtige Sicherheitshinweise.

### Symbole an den Geräten

Die folgenden Symbole befinden sich an Stellen am Gerät, von denen eine Gefahr ausgehen kann:





Dieses Symbol weist auf das Vorhandensein gefährlicher Energieniveaus oder die Gefahr elektrischer Schläge hin. Die gesamte Wartung sollte von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.

VORSICHT: Öffnen Sie diese Abdeckung nicht, um sich keiner Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag auszusetzen. Wartungsarbeiten, Upgrades und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr elektrischer Schläge hin. Der Bereich enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen Sie diesen Bereich unter keinen Umständen.

VORSICHT: Öffnen Sie diese Abdeckung nicht, um sich keiner Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag auszusetzen.



Dieses Symbol kennzeichnet eine RJ-45-Anschlussbuchse als Netzwerkverbindung.

**VORSICHT:** Um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Beschädigung der Geräte zu vermeiden, dürfen an diese Anschlussbuchsen keine Telefon- oder Telekommunikationsleitungen angeschlossen werden.



Dieses Symbol weist auf das Vorhandensein einer heißen Oberfläche oder Komponente hin, bei deren Berührung Verletzungsgefahr durch Verbrennungen

VORSICHT: Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie solche Bereiche vor dem Berühren abkühlen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Komponente das empfohlene Gewicht übersteigt, das von einer Person noch sicher gehandhabt werden kann.

50 kg 110 lb VORSICHT: Um Verletzungen oder die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei der Handhabung schwerer Geräte.



Diese Symbole auf Netzteilen oder Stromversorgungssystemen weisen darauf hin, dass das Gerät über mehrere Stromquellen versorgt wird.

**VORSICHT:** Um Verletzungen durch Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie alle Stromkabel ab, um das System komplett von der Stromversorgung zu trennen.

### Warnhinweise



VORSICHT: Nur von HP geschulte und autorisierte Techniker sollten mit der Reparatur dieser Geräte betraut werden. Die Verfahren zur Fehlerbeseitigung und Reparatur sehen Reparaturen nur auf der Ebene von Bauteilgruppen und Modulen vor. Aufgrund der Komplexität der einzelnen Platinen und Bauteilgruppen dürfen keine Reparaturversuche auf Komponentenebene oder Änderungen an Platinen vorgenommen werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen stellen ein Sicherheitsrisiko dar.



VORSICHT: Um Verletzungen oder die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten:

- Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben.
- Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfüßen lasten.
- Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.
- Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.
- Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Das Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird.



VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Stromschläge und Beschädigungen der Geräte zu verhindern:

- Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Erdungsleiter des Netzkabels. Der Erdungsleiter hat eine wichtige Sicherheitsfunktion.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Wenn Sie Geräte vom Netz nehmen, ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.
- Das Netzkabel muss so geführt werden, dass es nicht im Weg liegt oder gequetscht wird. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herausgeführt ist.



110 lb

50 kg

VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden:

- Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.
- Lassen Sie sich beim Anheben und Stabilisieren des Gehäuses während des Einbzw. Ausbaus in geeigneter Weise unterstützen.
- Wenn der Server nicht mit den Schienen verbunden ist, wird er instabil.
- Während der Montage eines Servers im Rack sollten Sie daher die Netzteile und andere entfernbare Module ausbauen, um das Gesamtgewicht des Geräts zu verringern.



ACHTUNG: Zur sachgemäßen Belüftung des Systems muss an der Vorder- und Rückseite des Servers ein Abstand von mindestens 7,6 cm vorgesehen werden.



ACHTUNG: Der Server ist für eine elektrische Erdung ausgelegt. Um einen sachgemäßen Betrieb zu gewährleisten, stecken Sie das Netzkabel nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

### Symptominformationen

Sammeln Sie vor der Beseitigung eines Serverproblems die folgenden Informationen:

- Welche Ereignisse gingen dem Fehler voraus? Nach welchem Schritt taucht das Problem auf?
- Was wurde geändert, seit der Server zuletzt normal gearbeitet hat?
- Haben Sie kürzlich Hardware oder Software hinzugefügt oder entfernt? Wenn ja, haben Sie auch ggf. die entsprechenden Einstellungen im Setup-Utility des Servers geändert?
- Seit wann treten beim Server Problemsymptome auf?
- Falls das Problem nicht regelmäßig auftritt: wie lange bzw. wie häufig tritt es auf?

Die folgenden Informationen helfen Ihnen, diese Fragen zu beantworten:

- Führen Sie HP Insight Diagnostics (siehe Seite 73) aus, und sehen Sie sich auf der Übersichtsseite die aktuelle Konfiguration an, bzw. vergleichen Sie sie mit früheren Konfigurationen.
- Schlagen Sie in Ihren Hardware- und Softwareaufzeichnungen die entsprechenden Informationen
- Überprüfen Sie die Server-LEDs und deren Status.

## Vorbereiten des Servers auf die Diagnose

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Server in der richtigen Betriebsumgebung befindet, also eine ausreichende Stromversorgung, Klimatisierung und Luftfeuchtigkeitskontrolle gewährleistet ist. Die erforderlichen Umgebungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Serverdokumentation.
- Notieren Sie jede Fehlermeldung, die vom System angezeigt wird. 2.
- Nehmen Sie alle Disketten und CDs aus den Laufwerken heraus.
- Schalten Sie den Server und die angeschlossenen Peripheriegeräte aus, wenn Sie die Diagnose am Server offline durchführen. Führen Sie möglichst immer einen ordnungsgemäßen Systemabschluss durch. Dies bedeutet Folgendes:
  - Beenden Sie alle Anwendungen.
  - b. Beenden Sie das Betriebssystem.
  - Schalten Sie den Server aus (siehe Seite 21).
- Trennen Sie alle nicht zum Testen benötigten Peripheriegeräte von der Stromversorgung (alle Geräte, die für das Hochfahren des Servers nicht notwendig sind). Unterbrechen Sie nicht die Verbindung zum Drucker, wenn Sie ihn zum Drucken von Fehlermeldungen verwenden möchten.
- Legen Sie alle Werkzeuge bereit, z. B. Torx-Schraubendreher, Loopback-Adapter, Antistatik-Armband und Software-Utilities, die zur Fehlerbeseitigung erforderlich sind.
  - Auf dem Server müssen die geeigneten Health Driver und Management Agents installiert sein.

Hinweis: Um die Serverkonfiguration zu überprüfen, rufen Sie die System Management Homepage auf, und wählen Sie Version Control Agent. Der Version Control Agent (VCA) stellt eine Liste der Namen und Versionen aller installierten HP Treiber, Management Agents und Utilities bereit und gibt an, ob sie auf dem neuesten Stand sind.

- HP empfiehlt, die SmartStart CD bereitzuhalten, um auf Zusatzsoftware und Treiber zugreifen zu können, die bei der Fehlerbeseitigung benötigt werden.
- HP empfiehlt, die Serverdokumentation mit serverspezifischen Informationen bereitzuhalten.

## Locker sitzende Anschlüsse

#### Aktion:

- Überprüfen Sie, ob alle Netzstecker fest sitzen.
- Achten Sie darauf, dass alle Kabel ordnungsgemäß ausgerichtet und alle externen und internen Komponenten fest angeschlossen sind.
- Entfernen Sie alle Daten- und Stromkabel, und prüfen Sie, ob sie beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass die Kabel keine verbogenen Stifte oder beschädigten Stecker aufweisen.
- Wenn eine feste Kabelablage für den Server verfügbar ist, achten Sie darauf, dass die an den Server angeschlossenen Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelablage geführt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Geräte ordnungsgemäß installiert sind.
- Wenn ein Gerät mit Verriegelungen versehen ist, überzeugen Sie sich davon, dass sie vollständig geschlossen und zugesperrt sind.
- Überprüfen Sie alle Interlock- oder Interconnect-LEDs, die eine nicht ordnungsgemäß angeschlossene Komponente anzeigen können.
- Wenn die Probleme weiterhin auftreten, entfernen Sie die einzelnen Geräte, und installieren Sie sie neu. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Sockel auf verbogene Stifte oder andere Schäden.

## Servicebenachrichtigungen

Die neuesten Servicebenachrichtigungen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/bizsupport). Wählen Sie das betreffende Servermodell aus, und klicken Sie dann auf der Produktseite auf den Link Troubleshoot a Problem (Fehlerbeseitigung).

## Flussdiagramme zur Fehlerbeseitigung

Um ein Problem effektiv zu beheben, empfiehlt HP Ihnen, mit dem ersten Flussdiagramm in diesem Abschnitt, "Flussdiagramm zum Diagnosebeginn" (siehe Seite 81), zu beginnen und dem entsprechenden Diagnosepfad zu folgen. Wenn die anderen Flussdiagramme keine Lösung beinhalten, befolgen Sie die Diagnoseschritte im "Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" (siehe Seite 82). Das Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose stellt einen übergeordneten Fehlerbehebungsweg dar, der beschritten werden sollte, wenn das Problem nicht serverspezifisch ist oder sich nicht in die anderen Flussdiagramme einordnen lässt.


#### Folgende Flussdiagramme sind verfügbar:

- Flussdiagramm zum Diagnosebeginn (siehe Seite 81)
- Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose (siehe Seite 82)
- Flussdiagramm bei Serverstartproblemen (siehe Seite 84)
- Flussdiagramm bei POST-Problemen (siehe Seite 86)
- Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen (siehe Seite 88)
- Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen (siehe Seite 90)

## Flussdiagramm zum Diagnosebeginn

Beginnen Sie den Diagnosevorgang anhand folgenden Flussdiagramms.


Element	Siehe
1	"Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" (auf Seite 82)
2	Flussdiagramm bei Startproblemen ("Flussdiagramm bei Serverstartproblemen" auf Seite 84)
3	"Flussdiagramm bei POST-Problemen" (auf Seite 86)
4	"Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen" (auf Seite 88)
5	"Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen" (auf Seite 90)



# Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose

Das Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose stellt eine generische Herangehensweise an die Fehlerbeseitigung dar. Wenn die Art des Problems unklar ist oder wenn es mit den anderen Flussdiagrammen nicht behoben werden kann, verwenden Sie das folgende Flussdiagramm.

Element	Siehe	
1	"Symptominformationen" (auf Seite 79)	
2	"Locker sitzende Anschlüsse" (auf Seite 80)	
3	"Servicebenachrichtigungen" (auf Seite 80)	
4	Die neueste Version einer bestimmten Server- oder Options-Firmware finden Sie auf folgenden Websites:	
	HP Support Website (http://www.hp.com/support)	
	HP Website für ROM-BIOS-/Firmware-Updates     (http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/romflash.html)	
5	"Allgemeine Speicherprobleme treten auf" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)	
6	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)	
7	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> )	
	"Hardwareprobleme" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> )	
8	<ul> <li>"Benötigte Serverinformationen" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>	
	<ul> <li>"Benötigte Betriebssysteminformationen" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>)</li> </ul>	
9	"HP Kontaktdaten" (auf Seite 101)	



## Flussdiagramm bei Serverstartproblemen

### Symptome:


- Der Server schaltet sich nicht ein.
- Die Betriebsanzeige des Systems ist aus oder leuchtet gelb.
- Die LED für den externen Zustand leuchtet rot oder gelb.
- Die LED für den internen Zustand leuchtet rot oder gelb.

Hinweis: Informationen zu Position und Status der Server-LEDs finden Sie in der Serverdokumentation.

### Mögliche Ursachen:

- Ein Netzteil ist nicht ordnungsgemäß eingebaut oder defekt.
- Ein Netzkabel sitzt lose oder ist defekt.
- Problem mit der Stromquelle
- Problem mit der Einschaltelektronik
- Eine Komponente ist nicht ordnungsgemäß eingebaut, oder Problem mit einer Sicherheitssperre (Interlock).
- Eine interne Komponente ist defekt.

Element	Siehe
1	"Interne Komponenten" (auf Seite 7)
2	"HP Insight Diagnostics" auf Seite 73 oder im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)
3	"Locker sitzende Anschlüsse" (auf Seite 80)
4	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> )
5	"Integrated Management Log" auf Seite 73 oder im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)
6	"Probleme mit der Stromquelle" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)
7	<ul> <li>"Probleme mit dem Netzteil" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>)</li> </ul>
	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)</li> </ul>
8	"Unterbrechungen und Kurzschlüsse im System" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)



## Flussdiagramm bei POST-Problemen

### Symptome:

Der Server führt den POST nicht vollständig durch.


Hinweis: Wenn das System versucht, auf das Bootgerät zuzugreifen, ist der POST bereits beendet.

Der Server beendet den POST mit Fehlermeldungen.

### Mögliche Probleme:

- Eine interne Komponente ist nicht ordnungsgemäß eingebaut oder defekt.
- Defekter Server Console Switch
- Defektes Anzeigegerät

Element	Siehe
1	"POST-Fehlermeldungen und Signaltöne" (auf Seite 91)
2	"Probleme mit der Bildschirmanzeige" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)
3	Server Console Switch oder iLO 2 Dokumentation
4	"Locker sitzende Anschlüsse" (auf Seite 80)
5	"Symptominformationen" (auf Seite 79)
6	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)
7	"Port 85 und iLO Meldungen" im <i>HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch</i> auf der Documentation CD oder der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> )
8	"Allgemeine Speicherprobleme treten auf" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)
9	<ul> <li>"Hardwareprobleme" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>
	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP     Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)
10	"Benötigte Serverinformationen" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>"Benötigte Betriebssysteminformationen" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>



## Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm


### Symptome:

- Der Server startet das installierte Betriebssystem nicht.
- Der Server startet nicht von SmartStart.

### Mögliche Ursachen:

- Beschädigtes Betriebssystem
- Problem mit dem Festplattensubsystem
- Bootreihenfolge ist in RBSU nicht richtig eingestellt.

Element	Siehe	
1	HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch (http://www.hp.com/servers/smartstart)	
2	"Flussdiagramm bei POST-Problemen" (auf Seite 86)	
3	"Probleme mit Festplatten" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> )	
	Controller-Dokumentation	
4	"HP Insight Diagnostics" auf Seite 73 oder im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)	
5	<ul> <li>"Probleme mit CD-ROM- und DVD-Laufwerken" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>	
	Controller-Dokumentation	
	"Locker sitzende Anschlüsse" (auf Seite 80)	
6	"Allgemeine Speicherprobleme treten auf" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)	
7	<ul> <li>"Betriebssystem-Probleme" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>)</li> </ul>	
	"HP Kontaktdaten" (auf Seite 101)	
8	<ul> <li>"Hardwareprobleme" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>)</li> </ul>	
	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)	
9	"Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" (auf Seite 82)	



## Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen

### Symptome:


- Der Server startet, aber von den Insight Management Agents wird ein Fehlerereignis gemeldet (siehe Seite 72).
- Der Server startet, aber die LED für den internen Zustand, die LED für den externen Zustand oder die LED für Komponentenzustand leuchtet rot oder gelb.

Hinweis: Informationen zu Position und Status der Server-LEDs finden Sie in der Serverdokumentation.

### Mögliche Ursachen:

- Eine interne oder externe Komponente ist nicht ordnungsgemäß eingebaut oder defekt.
- Eine nicht unterstützte Komponente ist installiert.
- Ausfall einer redundanten Komponente
- Überhitzungszustand im System

Element	Siehe	
1	"Management Agents" auf Seite 72 oder im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)	
2	<ul> <li>"Integrated Management Log" auf Seite 73 oder im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>	
	<ul> <li>"Fehlermeldungen in der Ereignisliste" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>	
3	"Interne Komponenten" (auf Seite 7)	
4	System Management Homepage (https://localhost:2381)	
5	Flussdiagramm bei Startproblemen ("Flussdiagramm bei Serverstartproblemen" auf Seite 84)	
6	<ul> <li>"Smart Array SCSI Diagnosefunktion" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>	
	Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)	
	"HP Kontaktdaten" (auf Seite 101)	
7	"HP Insight Diagnostics" auf Seite 73 oder im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs- Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support)	
8	"Hardwareprobleme" im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> )	
	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)</li> </ul>	



# POST-Fehlermeldungen und Signaltöne

Eine vollständige Liste aller Fehlermeldungen finden Sie im Abschnitt über die POST-Fehlermeldungen im HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (http://www.hp.com/support).



VORSICHT: Um potentielle Probleme zu vermeiden, lesen Sie STETS die Informationen über Vorsichtsmaßnahmen in der Serverdokumentation, bevor Sie Systemkomponenten entfernen, ersetzen, neu einsetzen oder ändern.

# Zulassungshinweise

In diesem Abschnitt	
Zulassungs-Identifikationsnummern	92
FCC-Hinweis	92
Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo – nur USA	93
Änderungen	94
Kabel	94
Hinweis für Kanada	94
Zulassungshinweis für die Europäische Union	94
Entsorgung von Altgeräten in privaten Haushalten in der EU durch den Benutzer	95
Konformität des Lasers	95
Hinweis zum Batterieaustausch	96
Hinweis zur Batterie- bzw. Akkuentsorgung für Taiwan	96
Geräuschemissionserklärung für Deutschland.	96

# Zulassungs-Identifikationsnummern

Im Rahmen der Zulassung und der Zulassungsidentifikation wurde diesem Produkt eine eindeutige Zulassungs-Modellnummer zugewiesen. Sie finden die Zulassungs-Modellnummer auf dem Typenschild, zusammen mit allen erforderlichen Kennzeichen und Informationen zur Zulassung. Geben Sie bei Anfragen zur Zulassung dieses Produkts stets die oben genannte Zulassungs-Modellnummer an. Die Zulassungs-Modellnummer ist nicht mit der Marketingbezeichnung oder der Marketing-Modellnummer des Produkts zu verwechseln.

### **FCC-Hinweis**

Abschnitt 15 der Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations beschreibt Grenzwerte für die Hochfrequenzemissionen, um das Spektrum der Radiofrequenzen von Interferenzen freizuhalten. Viele elektronische Geräte einschließlich Computer erzeugen zusätzlich zu ihren eigentlichen Funktionen hochfrequente Schwingungen und sind deshalb von diesen Bestimmungen betroffen. Gemäß diesen Bestimmungen werden Computer und dazugehörige Peripheriegeräte in Abhängigkeit vom vorgesehenen Installationsort in die Klassen A und B unterteilt. Bei Geräten der Klasse A handelt es sich um Geräte, die voraussichtlich in Geschäfts- oder Gewerberäumen installiert werden. Geräte der Klasse B (z. B. Personal Computer) werden normalerweise in Wohnbereichen installiert. Die FCC-Bestimmungen schreiben die Kennzeichnung der Geräte beider Klassen mit einem Etikett vor, das auf die möglichen Störungen hinweist und zusätzliche Anleitungen für den Benutzer enthält.

## FCC-Klassifizierungsetikett

Das FCC-Klassifizierungsetikett weist darauf hin, welcher Klasse (A oder B) das Gerät angehört. Bei Geräten der Klasse B befindet sich ein FCC-Logo bzw. eine FCC-Kennung auf dem Etikett. Bei Geräten der Klasse A befindet sich kein FCC-Logo bzw. keine FCC-Kennung auf dem Etikett. Nachdem Sie so die Klasse des Geräts bestimmt haben, lesen Sie im Folgenden den Hinweis zur entsprechenden Klasse.

### Geräte der Klasse A

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um weitgehenden Schutz gegen schädliche Interferenz zu gewährleisten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. Der Betrieb dieses Gerätes in Wohnräumen verursacht möglicherweise störende Interferenzen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben.

### Geräte der Klasse B

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei Installation in Wohnbereichen. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte der Radiooder Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, so dass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Hilfe.

# Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo – nur USA

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an uns:

- Hewlett-Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). (Zum Zweck der beständigen Qualitätsverbesserung können Anrufe aufgezeichnet oder überwacht werden.)

Wenn Sie Fragen zu dieser FCC-Erklärung haben, wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an uns:

- Hewlett-Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000
- 1-281-514-3333

Geben Sie auf Anfrage die Teilenummer, Seriennummer oder Modellnummer an, die am Produkt angebracht ist.

# Änderungen

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Geräte, an denen nicht von der Hewlett-Packard Company ausdrücklich gebilligte Änderungen vorgenommen werden, vom Benutzer ggf. nicht betrieben werden dürfen.

### Kabel

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen müssen abgeschirmte Kabel mit RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden.

## Hinweis für Kanada

### Geräte der Klasse A

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für funkstörende Geräte.

#### Geräte der Klasse B

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für funkstörende Geräte.

## Zulassungshinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Die Konformität mit diesen Richtlinien impliziert die Übereinstimmung mit den anwendbaren harmonisierten europäischen Standards (Europäische Normen) in der EU-Konformitätserklärung, die von Hewlett-Packard für dieses Produkt bzw. diese Produktfamilie veröffentlicht wurde.

Die Konformität wird durch die folgenden Kennzeichnungen auf dem Produkt angezeigt:

Diese Kennzeichnung gilt für Produkte, die nicht für die Telekommunikation eingesetzt werden, und für EUharmonisierte Telekommunikationsprodukte (z. B. Bluetooth).



Diese Kennzeichnung gilt für nicht EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte.

\*Nummer der benannten Stelle (sofern vorhanden – siehe Produktetikett)

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Deutschland

## Entsorgung von Altgeräten in privaten Haushalten in der EU durch den Benutzer



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Benutzer sind verpflichtet, die Altgeräte an einer Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schützt. Informationen dazu, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.

### Konformität des Lasers

Dieses Produkt ist möglicherweise mit einem optischen Speichergerät (d. h. einem CD- oder DVD-Laufwerk) bzw. einem faseroptischen Transceiver ausgestattet. Diese Geräte enthalten einen Laser, der als ein Laserprodukt der Klasse 1 in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen FDA-Bestimmungen und dem Standard IEC 60825-1 klassifiziert wurde. Dieses Produkt gibt keine gefährliche Laserstrahlung ab.

Jedes Laserprodukt entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von Abweichungen gemäß Laser-Hinweis Nr. 50 vom 27. Mai 2001, sowie IEC 60825-1:1993/A2:2001.



**VORSICHT:** Die Verwendung von Einstellungs- oder Justierungsmethoden oder das Ausführen von Verfahren, die nicht in diesen Bestimmungen oder im Installationshandbuch des Lasergeräts aufgeführt sind, können zur Freisetzung von gefährlicher Strahlung führen. Beachten Sie Folgendes, um zu vermeiden, dass Sie sich gefährlichen Strahlungen aussetzen:

- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Moduls zu öffnen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den in diesem Dokument enthaltenen Anleitungen.
- Lassen Sie die Einheit nur von einem HP Servicepartner reparieren.

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der U.S. Food and Drug Administration hat am 2. August 1976 Bestimmungen für Laserprodukte verabschiedet. Diese Bestimmungen gelten für Laserprodukte, die ab dem 1. August 1976 hergestellt wurden. Produkte, die in den USA vertrieben werden, müssen diese Bestimmungen erfüllen.

### Hinweis zum Batterieaustausch



VORSICHT: Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, Vanadium-Pentoxidoder alkalischen Batterie bzw. einem Akku dieses Typs ausgestattet. Falls die Batterie bzw. der Akku nicht sachgemäß behandelt wird, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu verhindern:

- Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.
- Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.
- Nehmen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus.




Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um sie der Wiederverwertung oder dem Sondermüll zuzuführen, nutzen Sie die öffentlichen Sammelstellen, oder wenden Sie sich diesbezüglich an HP oder einen HP Partner.

Weitere Informationen zum Austausch der Echtzeituhr-Batterie und zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner.

## Hinweis zur Batterie- bzw. Akkuentsorgung für Taiwan

Die taiwanesische Umweltbehörde fordert von Trockenbatterieherstellern und -importeuren, auf allen für den Verkauf, die kostenlose Weitergabe oder Werbezwecke bestimmten Batterien in Übereinstimmung mit Artikel 15 des Gesetzes zur Abfallentsorgung ("Waste Disposal Act") anzugeben, inwieweit die Batterien recycelt werden können. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Entsorgung an ein zugelassenes Recycling-Unternehmen in Taiwan.



## Geräuschemissionserklärung für Deutschland

Schalldruckpegel  $L_{pA}$  < 70 dB(A) Für Umstehende, normaler Betrieb

Nach ISO 7779:1999 (Typprüfung)

# Elektrostatische Entladung

In diesem Abschnitt		
Vermeiden elektrostatischer Entladungen	97	7
Erdungsmethoden zum Vermeiden elektrostatischer Entladungen	98	٤

## Vermeiden elektrostatischer Entladungen

Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Einrichtung des Systems und beim Umgang mit Systemkomponenten, um Schäden am System zu vermeiden. Die Entladung statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschädigen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese Art von Schäden kann die Lebensdauer des Geräts herabsetzen.

So vermeiden Sie elektrostatische Schäden:

- Vermeiden Sie den direkten Handkontakt, indem Sie Produkte in elektrostatisch sicheren Behältern transportieren und lagern.
- Lassen Sie elektrostatisch empfindliche Teile in ihrem Behälter, bis sie sich an einem gut geerdeten Arbeitsplatz befinden.
- Platzieren Sie die Teile auf einer geerdeten Oberfläche, bevor Sie sie aus dem Behälter herausnehmen.
- Vermeiden Sie die Berührung von Steckkontakten, Leitern und Schaltungen.
- Sorgen Sie stets dafür, ordnungsgemäß geerdet zu sein, wenn Sie statisch empfindliche Komponenten oder Bauteile berühren.

# Erdungsmethoden zum Vermeiden elektrostatischer Entladungen

Für die Erdung sind mehrere Methoden verfügbar. Verwenden Sie beim Umgang mit Teilen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, eine oder mehrere der folgenden Methoden.

- Verwenden Sie ein Antistatik-Armband, das über ein Erdungskabel mit einem geerdeten Computergehäuse verbunden ist. Antistatik-Armbänder sind flexible Bänder mit einem minimalen Widerstand von 1 MOhm (±10 Prozent) im Erdungskabel. Damit eine ordnungsgemäße Erdung stattfindet, muss die leitende Oberfläche des Armbandes auf der Haut getragen werden.
- Verwenden Sie Fußgelenksbänder, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bänder an beiden Füßen, und stellen Sie sich auf leitende Böden oder antistatische Fußmatten.
- Verwenden Sie leitfähiges Werkzeug.
- Verwenden Sie eine transportable Wartungsausrüstung mit einer faltbaren, statische Elektrizität ableitenden Arbeitsmatte.

Sollten Sie über keine der vorgeschlagenen Erdungsvorrichtungen verfügen, lassen Sie die Komponente von einem HP Partner installieren.

Weitere Informationen zu statischer Elektrizität und Unterstützung bei der Installation des Produkts erhalten Sie von einem Vertriebspartner.

# Technische Daten

In diesem Abschnitt	
Technische Daten der Betriebsumgebung	. 99
	100

# Technische Daten der Betriebsumgebung

Merkmal	Wert
Temperaturbereich*	
Im Betrieb	10 bis 35 °C
Transport	-40 °C bis 70 °C
Maximale Verdunstungstemperatur	28 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei)**	
Im Betrieb	10 bis 90 %
Außer Betrieb	5 bis 95 %

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Temperaturen gelten für Meereshöhe. Bis zu einer Höhe von 3.048 m verringert sich die maximale Temperatur um 1 °C pro 304,8 m. Direkte Sonneneinstrahlung ist nicht zugelassen.

<sup>\*\*</sup> Die maximale Luftfeuchtigkeit von 95 % für die Lagerung basiert auf einer maximalen Temperatur von 45 °C. Die maximale Höhe für die Lagerung entspricht einem Mindestdruck von 70 kPa.

# Technische Daten des Servers

Merkmal	Wert
Abmessungen	-
Höhe	17,6 cm
Tiefe	67,3 cm
Breite	46,3 cm
Gewicht (maximal)	47,6 kg
Gewicht (ohne Laufwerke)	36,3 kg
Eingangsanforderungen	-
Nominale Eingangsspannung	100–127 V ~
	200–240 V ~
Nominale Eingangsfrequenz	50–60 Hz
Nominaler Eingangsstrom	12 A bei 100 V~
	8 A bei 200 V~
Nominale Eingangsleistung	1161 W bei 100 V~
	1598 W bei 200 V~
BTU/h	3960 BTU bei 100 V~
	5450 BTU bei 200 V~
Netzteil-Ausgangsleistung	-
Netzteil-Ausgangsleistung	910 W (niedriger Spannungsbereich)
	1300 W (hoher Spannungsbereich)

# Technischer Support

In diesem Abschnitt	
Bevor Sie sich an HP wenden	101
HP Kontaktdaten	101

## Bevor Sie sich an HP wenden

Für den Anruf bei HP sind folgende Informationen erforderlich:

- Kundennummer für den technischen Support (falls vorhanden)
- Seriennummer des Produkts
- Modellname und -nummer des Produkts
- Eventuell vorliegende Fehlermeldungen
- Zusätzlich installierte Karten oder Hardware
- Software und Hardware von Fremdherstellern
- Betriebssystem und Version

### HP Kontaktdaten

Die Adresse eines HP Partners in Ihrer Nähe können Sie entweder auf der HP Website (www.hp.com) direkt abfragen oder unter den dort angegebenen Telefonnummern erfragen.

- Sehen Sie in den USA auf der HP Webseite (http://www.hp.com/service\_locator) nach (sie enthält Hinweise, wo die unterschiedlichen HP Services zu finden sind).
- Die entsprechenden Telefonnummern für andere Länder finden Sie unter http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

So erreichen Sie den Technischen Support von HP:

- Kontaktdaten für HP in den USA finden Sie unter http://welcome.hp.com/country/us/en/contact us.html. So erreichen Sie HP telefonisch:
  - Rufen Sie an unter 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Dieser Service steht Ihnen täglich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche zur Verfügung. Zum Zweck der beständigen Qualitätsverbesserung können Anrufe aufgezeichnet oder überwacht werden.
  - Wenn Sie ein Care Pack erworben haben (Service-Upgrade), nutzen Sie die Telefonnummer 1-800-633-3600. Weitere Informationen über Care Packs finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com).
- Die entsprechenden HP Kontaktdaten für andere Länder finden Sie unter http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

# Akronyme und Abkürzungen

### **ABEND**

Abnormal end (irregulärer Abbruch)

### **ACU**

Array Configuration Utility

#### **ADU**

Array Diagnostic Utility

#### **AMP**

Advanced Memory Protection (Erweiterter Speicherschutz)

### **ASR**

**Automatic Server Recovery** 

### **BBWC**

Battery-Backed Write Cache (akkugepuffertes Schreib-Cache-Modul)

### **BIOS**

Basic Input/Output System

### **CSA**

Canadian Standards Association (Kanadische Normungsorganisation)

#### DOS

Disk Operating System

#### DRAM

Dynamic Random Access Memory (dynamischer Direktzugriffsspeicher)

### **ECC**

Error Checking and Correcting (Fehlerkontrolle und -korrektur)

#### **ESD**

Elektrostatische Entladung

### **FBDIMM**

Fully-Buffered DIMM (voll gepuffertes DIMM)

#### **IEC**

International Electrotechnical Commission

### iLO<sub>2</sub>

Integrated Lights-Out 2

#### IML

Integrated Management Log

### **ISEE**

Instant Support Enterprise Edition

### **KVM**

Keyboard, Video and Mouse (Tastatur, Grafik und Maus), Server Console Switch

### LED

Lumineszenzdiode

### **NFPA**

National Fire Protection Association (US-Brandschutzbehörde)

### NIC

Network Interface Controller (Netzwerkcontroller)

#### NVRAM

Non-Volatile Memory (nicht flüchtiger Speicher)

#### **ORCA**

Option ROM Configuration for Arrays

### PCI

Peripheral Component Interface (Norm für einen Erweiterungssteckplatz)

### PCI-X

Peripheral Component Interconnect Extended (ein Bus-Typ)

#### **PDU**

Power Distribution Unit (Stromverteiler)

### **POST**

Power-On Self-Test (Selbsttest beim Systemstart)

### **PPM**

Prozessor-Power-Modul

### **PSP**

**ProLiant Support Pack** 

### **RAID**

Redundant Array of Inexpensive (oder: Independent) Disks (ein Datenspeicherverfahren)

### **RBSU**

ROM-Based Setup Utility

### **RDP**

Rapid Deployment Pack

### RILOE II

Remote Insight Lights-Out Edition II

#### ROM

Read-Only Memory (schreibgeschützter Speicher)

### SAS

Serial Attached SCSI

### **SCSI**

Small Computer System Interface (eine Parallel-Schnittstelle)

### **SDRAM**

Synchronous Dynamic RAM (Speicherbaustein)

### SFF

Small Form-Factor (Laufwerktyp)

### SIM

Systems Insight Manager

#### **SNMP**

Simple Network Management Protocol

### SPI

System Peripheral Interface

### **TMRA**

Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur)

### UID

Unit Identification (Geräteidentifikation)

### **UPS**

Uninterruptible Power System (unterbrechungsfreie Stromversorgung)

### **USB**

Universal Serial Bus

### **VCA**

Version Control Agent

# Index

A	В
Abdeckung 23 ACU (Array Configuration Utility) 68 ADU (Array Diagnostic Utility) 74 Akku für akkugepuffertes Schreib-Cache-Modul 54 Akkugepuffertes Schreib-Cache-Modul, Verkabelung 61 Akkumodul-LEDs 18 Aktualisieren, System-ROM 72 Allgemeine Diagnose, Flussdiagramm 82 Altiris Deployment Solution 68	Bandlaufwerk verkabeln 63 Bandlaufwerk-Blindmodul 7, 50 Bandlaufwerke 50 Basic Input/Output System (BIOS) 67, 82 Batterie 14, 96 Batterie austauschen 96 Batterie, Hinweis zum Austausch 96 Battery-Backed Write Cache (BBWC) 14, 18, 54 BBWC (Battery-Backed Write Cache - akkugepuffertes Schreib-Cache-Modul) 14, 18, 54, 61
Altiris eXpress Deployment Server 68	Belüftung 27
Änderungen, FCC-Hinweis 94	Betrieb 21 Betriebssysteme 33, 75 Betriebsumgebung, Anforderungen 27, 99 Betriebsumgebung, technische Daten 99
Änderungskontrolle 75	BIOS (Basic Input/Output System) 67, 82 BIOS Serial Console 67 Bootoptionen 67
Anforderungen, elektrische Erdung 29 Anforderungen, Luftzufuhr 27 Anforderungen, Mindestabstände 27 Anforderungen, Standort 28 Anforderungen, Stromversorgung 28 Anforderungen, Temperatur 28 Anschluss, iLO 2 10 Anschluss, Maus 10 Anschluss, Monitor 7, 10 Anschluss, NIC 10 Anschluss, optionale Karte mit 3 Steckplätzen 13 Anschluss, seriell 10 Anschluss, Tastatur 10 Anschluss, USB 7, 10 Array Configuration Utility (ACU) 68 Array Diagnostic Utility (ADU) 74 ASR (Automatic Server Recovery) 69 Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Ausschalten 21 Automatic Server Recovery (ASR) 69 Automatischer Konfigurationsvorgang 67 Autorun-Menü 64	C Care Pack 26, 75 Customer Self Repair (CSR) 101  D Deployment-Software 68 Diagnose von Fehlern 76, 79 Diagnosebeginn, Flussdiagramm 81 Diagnose-Tools 64, 68, 69, 73 Diagnostics Utility 73 Disketten-Abbild erstellen 68 Drei Steckplätze, Karte, Anschlüsse 13 Drei Steckplätze, Optionskarte, Installieren 57, 60  E Einschalten 21, 65 Elektrische Erdung, Anforderungen 29 Elektrostatische Entladung 34, 97 Erdung, Anforderungen 29 Erdung, Methoden 98

Erstellen eines Datenträger-Abbilds 68 Erweiterter Speicherschutz (Advanced Memory Protection – AMP) 40, 42, 43 Erweiterungskarten 57, 58, 60 Erweiterungssteckplätze 10, 13, 57, 58, 60 EU-Hinweis 94 Externer Zustand, LED 8  F FBDIMM-Konfigurationsanforderungen 40, 42, 43,	IML (Integrated Management Log) 73 Insight Diagnostics 73 Installationsservices 26 Installieren, Betriebssystem 33 Installieren, Server 32 Installieren, Serveroptionen 30, 34 Instant Support Enterprise Edition 74 Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) 71 Integrated Management Log (IML) 73 Interne USB-Funktionalität 72 Interner Zustand, LED 8
45 FBDIMM-Steckplätze, Positionen 14, 15 FCC-Klassifizierungsetikett 92	K
Federal Communications Commission (FCC), Hinweis 92, 93, 94 Fehlerbeseitigung, Flussdiagramme 80 Fehlerbeseitigung, Informationsquellen 76 Fehlerdiagnose 76 Fehlermeldungen 91 Festplatten installieren 45, 46 Festplatten, LEDs 17 Festplatten-Backplane 47, 62 Festplattenschächte 7, 16 Flussdiagramme 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90	Kabel 61, 80, 94 Kanada, Hinweis 94 Komponenten, Position 7 Komponenten, Rückseite 10 Komponenten, SPI-Platine 14 Komponenten, Systemplatine 13, 14 Komponenten, Vorderseite 9 Konfigurationsdienstprogramme 64 Konfigurations-Tools 64 Konfigurieren des Systems 32, 33, 64 Konformitätserklärung 93 Kontakt zu HP 101
G	_
Geräte der Klasse A 93 Geräte der Klasse B 93 Geräteidentifikations-LED 8, 11	Laser, Konformität 95 Lasergeräte 95 LED, Netzschalter 8
Н	LEDs, Akkumodul 18
Hardwareoptionen 34 Hardwareoptionen, Installation 30, 34	LEDs, Fehlerbeseitigung 76 LEDs, Festplatte 17
Health-Treiber 69 Hilfe-Ressourcen 101 Hinweis zur Batterie- bzw. Akkuentsorgung für Taiwan 96 HP Insight Diagnostics 73 HP Instant Support Enterprise Edition 74 HP ProLiant Essentials Foundation Pack 33, 71 HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack 68 HP Systems Insight Manager, Übersicht 71 HP Technischer Support 101	LEDs, Geräteidentifikation 8 LEDs, Netzteil 12 LEDs, NIC (Netzwerkcontroller) 11 LEDs, Rückseite 11 LEDs, SAS-Festplatte 17 Locker sitzende Anschlüsse 80 Lüfter 20, 56 Luftzirkulation, Anforderungen 27, 28
Hilfe-Ressourcen 101 Hinweis zur Batterie- bzw. Akkuentsorgung für Taiwan 96 HP Insight Diagnostics 73 HP Instant Support Enterprise Edition 74 HP ProLiant Essentials Foundation Pack 33, 71 HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack 68 HP Systems Insight Manager, Übersicht 71	LEDs, Geräteidentifikation 8 LEDs, Netzteil 12 LEDs, NIC (Netzwerkcontroller) 11 LEDs, Rückseite 11 LEDs, SAS-Festplatte 17 Locker sitzende Anschlüsse 80 Lüfter 20, 56 Luftzirkulation, Anforderungen 27, 28

Netz-/Standbyschalter 8, 21, 32 Netz-kabel 78 Netz-schalter 8 Netz-schalter 1ED 8 Netz-schalter 1ED 12 NIC (Netz-werk-controller), LEDs 11 NIC-Anschlüsse 10 NNRAM löschen 14  CO Online ROM Flash Component Utility 70 Online-Ersatzspeicher 42, 66 Optimole Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Pfaltine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlemedikungen 91 POST-Frobleme, Flussdiagramm 86 Prover Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Stard des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Kurnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RSDU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rgaid Deployment Pack) 104 Roman Stand des Prozessor-Spower-Modul) 104 Speicher - March 11 Rückseite, Schalter 11 Rückseite, LEDs 17 Rückseite, LEDs 17 Rückseite, LEDs 17 Rückseite, Schalter 11 Schalter, Kusseite 11 Schalter, Vorderseite 8 Schrilter vorderseite 8 Schrilter vorderseite 8 Schrilter vorderseite 8 Schrilter vorderseite 8 Schrilter, Vorderseite 8 Schalter, Russeite, Interviewent 16 Sackseite, LEDs 17 Rückseite, LEDs 17 Rückseite	N	Remote Insight Lights-Out Edition II (RILOE II) 70
Netzscholter 8 Netzscholter 8 Netzscholter ED 8 Netzteile, LEDs 12 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC Anschlüsse 10 NVRAM löschen 14  CO Online ROM Flash Component Utility 70 Online ROM Flash Component Utility 70 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionel Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionel, Installation 30, 34  P PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplatzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proitant Support Pack (RSP) 75, 104 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Proflems Spy (Proliant Support Pack) RSP (Proliant Support Pack) RSP (Proliant Support Pack) RSP (Proliant Support Pack) RSP (Rspid Deployment Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Istabilition 78 Rack, Istabilition 78 Rack, Stabilition 78 Rack, Varnhinweise 29, 78 Rack, Istabilition 78 Rack, Marshinden Coperating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- / Betriebskemperatur) 28 Redundantes ROM 72 ROM-Redundanz 72 Rückseite, Schalter 11 Schalter, Systemwartung 13 Schalter, Vorderseite 8 Schritte vor der Diagnose 76 Serielennummer 69 Serverinstallotion 30, 61 Seriennummer 69 Serverinstallotion 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Signolitone 91 Skript-Installation 65 SmartStart, Übersicht 40 Speicher, Configurieren 66 Spe	Netz-/Standbyschalter 8, 21, 32	RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II) 70
Netzscholter 8 Netzteile, LEDs 12 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 17 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 17 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcotroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcotroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcotroller), LEDs 17 NIC (Netzwerkcotroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcotroller), Let 11 Nic (Netzwerkcotroller), LEDs 11 Nic (Netzwerkcotroller), LEDs 17 NIC (Netzwerkcotroller), Let 11 Nic (Netzwerkcotroller), Let 2 Nackesite, Component 10 Nickesite, Component 10 Nickesite, Centroller) Nackesite, Centroller) Nackesite, Centroller) Nackesite, Centroller) Nackesite, Centroller) Nackesite, Centroller) Nac	Netzkabel 78	
Netzeile, LEDs 12 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NICAnschlüsse 10 NICAnschlüsse 10 NICAnschlüsse 10 Online ROM Flash Component Utility 70 Online-Ersatzspeicher 42, 66 Optimole Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P P P CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 PSST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PROST-Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Protiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 27, 29, 28 Rack, Stabilität 78 Rack, Astabilität 78 Rack, Stabilität 78 Rack, Marshimesis 29, 78 Rack, Marshimesis 29, 78 Rack (BOP) (Ropid Deployment Pack) (RDP) (104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 28 Redundantes ROM 72 ROMPaq Utility 72 Rückseite, Komponenten 10 Rückseite, LEDs 11 Rückseite, Schalter 11 Rückseite, Schalter 11 Rückseite, Schalter, 15 RACK-Astabilitä 75 RACK-Astabilitä 75 RACK-Astabilitä 75 RACK-Astabilitä 76 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Istabilitä 78 Rack, Astabilitä 78 Rack, Astabilitä 78 Rack, Astabilitä 78 Rack, Marshimesis 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (Rom-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (Rom-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (Rom-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RSSU (Rom-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104	Netzschalter 8	
Netzteile, LEDs 17 NIC (Netzwerkcontroller), LEDs 11 NIC (Netzwerkcontroll 10 NASSurkcontroller, Letwerk LEDs 11 Nic (Netzwerkcontroll 10 NASSurkcontroller, LEDs 12 Nic (Netzwerkcontroll 10 Naschalter		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NIC (Netzwerkconfroller), LEDs 11 NICA-aschlüsse 10 NVRAM löschen 14  O Online ROM Flash Component Utility 70 Online-Ersatzspeicher 42, 66 Optimale Betriebsungebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Pclitans, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Frehlermeldungen 91 PCST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Prozessor-Power-Modul) 35 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R Rack, Ansfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Minimivesise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 RESU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-  // Betriebsurgeratury 28 Redundantes ROM 72  Rackundantes ROM 72		
Notestelle, Schaller 11  O Online ROM Flash Component Utility 70 Online-Ersatzspeicher 42, 66 Optima ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Option Rom Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Frobleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R Rack, Ansfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Commended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- // Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  Sachalter, Rack de 5, 46 SAS-Festplatte 45, 46 SAS-Festplatte 45, 46 SAS-Festplatte, IEDs 17 SAS-Gerätenummern 16 Schalter, Systemwartung 13 Schalter, Vorderseite 8 Schritte vor der Diagnose 76 Serifler Anschluss 10, 61 Seriennummern 69 Serverfehleronzeigen, Flussdiagramm 90 Serverfehle		·
S Online ROM Flash Component Utility 70 Online-Ersatzspeicher 42, 66 Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P P CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R R Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Wasfahrinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RP (Ragid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RP (Ragid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72 Redundantes ROM 72  SAS-Backplane 46 SAS-Festplatte 45, 46 SAS-Festplatte, LEDs 17 SAS-Geratienummern 16 Schalter, Rückseite 11 Schalter, Vorderseite 8 Schritte vor der Diagnose 76 Serieller Anschluss 10, 61 Seriennummer 69, 92 Server, Produktnummern 69 Serverfielleranzeigen, Flussdiagramm 90 Serverinstallieran 30, 34 Serveroptionen installieran 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Serveroptionen installieren 30, 34 Serveroptionen installierin 30, 34 Serveroptionen installierin 30, 34 Serveroptionen installierin 30, 54 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 Signaltise 17 Skriphnstallation 65 SmartStart, Übersicht 64 SMM/R (Simple Network Management Protocol) 104 Speicher, Johnace ECC 42 Speicher, Geriphorate 15, 45 Speicher, Configurieren 66 Speicher, OlinineErsatz 42, 66 Speicher, Westriebstemperatur 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43,		Rückseite, Schalter 11
Online ROM Flash Component Utility 70 Online Estratzspeicher 42, 66 Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P P CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplatzen 58 PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplatzen 58 PIdatine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Protiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R R Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, (Installation	NVRAM löschen 14	_
Online ROM Flash Component Utility 70 Online Fastspeicher 42, 66 Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P P CI Express x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 PCST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Protiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Speichermodul (PPM) 34, 36 Prozessor-Speichermodul (PPM) 34, 36 Prozessor-Speichermodul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Speichermodul 75 R R R R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R	0	
OnlineErsatzspeicher 42, 66 Optimale Betriebsungebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P P P CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 PCI Express-replemen 11 PCI Trout of 10 Schalter, vordersite 8 PC-Later 10, 61 PCI	Online ROM Flash Component Litility 70	•
Optimale Betriebsumgebung 27 Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P P CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 PIdatine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Mower-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Protlant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R R R R R R R R R R R R R R R R R R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) 68 Optionen, Installation 30, 34  P  P  CI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Protiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 Rescommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  Scholter, Rückseite 11 Schalter, Systemwartung 13 Schalter, Vorderseite 8 Scholter, Vorderseite 8 Scholter, Rückseite 11 Schalter, Systemwartung 13 Schalter, Vorderseite 8 Scholter, Vorderseite 8 Scholter, Vorderseite 8 Scholter, Vorderseite 8 Scholter, Vorderseite 8 Serrieller Anschluss 10, 61 Seriennummer 69, 92 Serverrphaleuna Optionen 34 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 Signallöne 91 Skript-Installation 32 Serverrenkmale und Optionen 34 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 Signallöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Speicher installieren 44 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Respiedel 43, 66, 68 Speicher, Konfigurieren 66 Speicher, Wolfigurieren 66 Speicher, Oline-Ersatz 42, 66 Speicher, Ubersicht 40 Speicher installieren 13, 14 Speicher Association 11 Schalter, Vorderseite 8 Servermermale und Optionen 34 Serverptionen installieren 30, 34 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 Signallöne 91 Skript-Installation 65 SmartStar	·	·
Optionen, Installation 30, 34  P  PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 PCI Express-20-20 PCI Express-20 PCI Express-20 PC PCI Express-20 PC P		
PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Prolaint Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Poyer-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R R R R R R R R R R R R R R R R R R	•	
PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Frobleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Power-Modul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R	23, 23	•
PCI Express-x8-Optionskarte mit 3 Steckplätzen 58 Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Ower-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-P	P	
Platine, SPI (System Peripheral Interface) 13, 14 POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R R R R R R R R R R R R R R R R R R	DCI	S .
POST-Fehlermeldungen 91 POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Speichermodul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack) 75, 104 PSPS, Übersicht 75 R  R  SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 R  SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  Serverrentaleu and Optionen 34 Servererptionen installieren 30, 34 Servicebenachrichtigungen 80 Serverrinstallation 32 Servermekmale und Optionen 34 Servererptionen installieren 30, 34 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitstüberlegungen 29, 77 Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart Autorun-Menü 64 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gnline-Fract 42, 66 Speicher, Ubersicht 40 Speicher-Willing 65 Speiche		
POST-Probleme, Flussdiagramm 86 Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 Proliant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (Proliant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  R  R  R  SamarStart Autorun-Menü 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 78 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- / Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  Serverfehleranzeigen, Flussdiagramm 90 Serverinstallation 32 Serverinstallation 32 Serverinstallation 32 Serverinstallation 32 Serverrerkmale und Optionen 34 Servicebenachrichtigungen 80 Serveroptionen installieren 30, 34 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Autorun-Menü 64 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68 Speicher, Online-Ersatz 42, 66 Speicher, Olline-Ersatz 42, 66 Speicher-rweiterungskarten 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18	·	
Power Distribution Unit (Stromverteiler) 29 PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessoren 34, 36 Prozessoren 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  R  R  Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Befestigungskomponenten 30 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher installieren 44 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Konfigurieren 66 Speicher, Configurieren 66 Speicher, Configurieren 66 Speicher, Ubersicht 40 Speicher, Ubersicht	<del>_</del>	
PPM (Prozessor-Power-Modul) 34, 36 Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  R  SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Scripting Toolkit		
Probleme beim Start des Betriebssystems, Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75 R R Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Istallation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72 Serveroptionen installieren 30, 34 Servicebenachrichtigungen 80 Scrvicebenachrichtigungen 80 Scrvicebenachrichtigungen 80 Scrvicebenachrichtigungen 80 Scrvicebenachrichtigungen 80 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitsüberlegunge 29, 77 Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Autorun-Menü 64 Smar		
Flussdiagramm 88 ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75 R Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72 Servicebenachrichtigungen 80 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitshinweise 72 Sicherheitsüberlegungen 29, 77 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68 Speicher, Gnline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speicherreweiterungskarten 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18		•
ProLiant Support Pack (PSP) 75, 104 Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessoren 34, 36 Prozessoren 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R	•	Servicebenachrichtigungen 80
Prozessor-/Speichermodul 35 Prozessoren 34, 36 Prozessoren 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- / Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72 Signaltöne 91 Skript-Installiation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33		Sicherheitshinweise 72
Prozessoren 34, 36 Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36 PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  Signaltöne 91 Skript-Installation 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Software 33 SmartStart Autorun-keit 64 SmartStart Software 33 SmartStart Software 3		<u> </u>
PSP (ProLiant Support Pack) 75, 104 PSPs, Übersicht 75  R  SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Autorun-Menü 64 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Scripting Toolkit 65 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher , Advanced ECC 42 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Online-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speicher, Gengelegler 43, 66, 68 Speicher, Gengelegler 43, 66 Speicher, Gengel	·	
PSPs, Übersicht 75  R  SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Software 33 R  R  SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Software 33 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Software 33 SmartStart Scripting Toolkit 65 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart Software 33 SmartStart Software 32 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher installieren 44 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Konfigurieren 66 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speicher 43, 68 Speicher, Übersicht 40 Speicher,	Prozessor-Power-Modul (PPM) 34, 36	· ·
R SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72 SmartStart Software 33 SmartStart, Übersicht 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher installieren 44 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68 Speicher, Konfigurieren 66 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speichererweiterungskarten 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18		
Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Rack, Befestigungskomponenten 30 Speicher installieren 44 Rack, Informationsquellen 27 Speicher, Advanced ECC 42 Rack, Installation 26, 29, 32 Speicher, gespiegelt 43, 66, 68 Rack, Stabilität 78 Speicher, Konfigurieren 66 Rack, Warnhinweise 29, 78 Speicher, Online-Ersatz 42, 66 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 Speicher, Übersicht 40 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 Speichererweiterungskarten 15, 45 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Speichererweiterungskarten 13, 14 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28 Statische Aufladung 97 Redundantes ROM 72 Statusanzeigen, Akkumodul 18	PSPs, Übersicht 75	
SNMP (Simple Network Management Protocol) 104 Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22 Rack, Befestigungskomponenten 30 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72  Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66 Speicher installieren 44 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68 Speicher, Konfigurieren 66 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speichererweiterungskarten 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18	_	
Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22  Rack, Befestigungskomponenten 30  Speicher 15, 40, 42, 43, 44, 45, 66  Speicher installieren 44  Speicher, Advanced ECC 42  Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68  Rack, Installation 26, 29, 32  Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68  Speicher, Konfigurieren 66  Speicher, Conline-Ersatz 42, 66  Speicher, Übersicht 40  Speicher, Übersicht 40  Speicher, Übersicht 40  Speicher installieren 44  Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68  Speicher, Conline-Ersatz 42, 66  Speicher, Übersicht 40  Speicher installieren 44  Speicher, Gespiegelt 43, 66, 8  Speicher, Konfigurieren 66  Speicher, Conline-Ersatz 42, 66  Speicher, Übersicht 40  Speicher installieren 44  Speicher installieren 44  Speicher installieren 44  Speicher, Gespiegelt 43, 66, 8  Speicher, Konfigurieren 66  Speicher, Conline-Ersatz 42, 66  Speicher, Übersicht 40  Speicher, Online-Ersatz 42, 66  Speicher, Online-Ersatz 42, 66  Speicher, Vonline-Ersatz 42, 66  Speicher, Online-Ersatz 42, 66  Speicher, Vonline-Ersatz 42, 66  Speicher, Conline-Ersatz 42, 66  Speicher, Online-Ersatz 42, 66  Speich	R	
Rack, Befestigungskomponenten 30 Speicher installieren 44 Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28 Redundantes ROM 72 Speicher installieren 44 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gespiegelt 43, 66, 68 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speichererweiterungskarten 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18	Rack, Ausfahren des Servers aus dem Rack 22	, ,
Rack, Informationsquellen 27 Rack, Installation 26, 29, 32 Rack, Stabilität 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28  Rack, Installation 26, 29, 32 Speicher, Advanced ECC 42 Speicher, Gespiegelt 43, 66 Speicher, Konfigurieren 66 Speicher, Conline-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speichererweiterungskarten 15, 45 SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18		
Rack, Installation 26, 29, 32  Rack, Stabilität 78  Rack, Warnhinweise 29, 78  Rapid Deployment Pack (RDP) 104  RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65  RDP (Rapid Deployment Pack) 104  Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  Speicher, gespiegelt 43, 66, 68  Speicher, Konfigurieren 66  Speicher, Conline-Ersatz 42, 66  Speicher, Übersicht 40  Speicher, Übersicht 40  Speichererweiterungskarten 15, 45  SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14  Spiegelspeicher 43, 68  Standortanforderungen 28  Statische Aufladung 97  Statusanzeigen, Akkumodul 18		
Rack, Stabilität 78  Rack, Warnhinweise 29, 78  Rapid Deployment Pack (RDP) 104  RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65  RDP (Rapid Deployment Pack) 104  Recommended Ambient Operating Temperature  (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  Speicher, Konfigurieren 66  Speicher, Konfigurieren 15, 45  Speicher, Konfigurieren 24  Speicher, Konfigurieren 26  Speicher, Chen 20  Spei	Rack, Installation 26, 29, 32	·
Rack, Warnhinweise 29, 78 Rapid Deployment Pack (RDP) 104 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65 RDP (Rapid Deployment Pack) 104 Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  Speicher, Online-Ersatz 42, 66 Speicher, Übersicht 40 Speicher, Übersicht 40 Speicher Peripheral Interface)-Platine 13, 14 Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18	Rack, Stabilität 78	• • • •
Rapid Deployment Pack (RDP) 104  RBSU (ROM-Based Setup Utility) 65  RDP (Rapid Deployment Pack) 104  Recommended Ambient Operating Temperature  (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  Speicher, Übersicht 40  Speicher, Übersicht 40  Speichererweiterungskarten 15, 45  SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14  Spiegelspeicher 43, 68  Standortanforderungen 28  Statische Aufladung 97  Statusanzeigen, Akkumodul 18	Rack, Warnhinweise 29, 78	•
RDP (Rapid Deployment Pack) 104  Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  SPI(System Peripheral Interface)-Platine 13, 14  Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28  Statische Aufladung 97  Statusanzeigen, Akkumodul 18		
Recommended Ambient Operating Temperature (empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28  Redundantes ROM 72  Spiegelspeicher 43, 68 Standortanforderungen 28 Statische Aufladung 97 Statusanzeigen, Akkumodul 18	·	Speichererweiterungskarten 15, 45
(empfohlene maximale Umgebungs- /Betriebstemperatur) 28 Statische Aufladung 97 Redundantes ROM 72 Statusanzeigen, Akkumodul 18		•
/Betriebstemperatur) 28 Statische Aufladung 97 Redundantes ROM 72 Statusanzeigen, Akkumodul 18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Redundantes ROM 72 Statusanzeigen, Akkumodul 18		<del>_</del>
Division I control of the control of	·	<del>_</del>
Kegistrieren aes Servers 33 StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT) 71		<del>_</del>
	Registrieren des Servers 33	StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT) 71

Stromversorgung 10, 52 Stromversorgung, Anforderungen 28 Support 74, 101 Support Packs 64 Survey Utility 73 Symbole an den Geräten 77 Symptominformationen 79 System, auf dem neuesten Stand halten 74 System, Konfigurationseinstellungen 33, 64 Systembatterie 14, 25 System-Betriebsanzeige 8, 18 Systemplatine 69 Systemplatine, Komponenten 13, 14 Systemplatine, Schalter 14 Systems Insight Display 7, 9 Systems Insight Display, Öffnen 24 Systems Insight Manager 71 Systemstartprobleme, Flussdiagramm 84 Systemwartungsschalter 13, 14

#### T

Tastaturanschluss 10
Technische Daten des Servers 99, 100
Technische Daten, Betriebsumgebung 99
Technische Daten, Server 99, 100
Technischer Support 101
Telefonnummern 101
Temperaturanforderungen 28
TMRA (empfohlene maximale Umgebungs-/Betriebstemperatur) 28
Tools für Remote-Support und -Analyse 74
Torx-Schraubendreher 10
Tower-Server, Einrichten 31
Treiber 74

### U

Universal Serial Bus (USB) 105
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 28
Unterstützte Betriebssysteme 75
USB-Anschlüsse 7, 10
USB-Stick 72
USB-Unterstützung 72
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) 28
Utilities, Deployment 65, 68

#### V

Verbindungsprobleme 80 Verkabeln des akkugepufferten Schreib-Cache-Moduls 61 Verkabeln, Bandlaufwerk 50, 63
Verkabeln, Festplatten-Backplane 62
Versandkarton, Inhalt 30
Vertriebspartner 101
Vorbereitung 79
Vorderseite, Komponenten 7
Vorderseite, LEDs 8
Vorderseite, Schalter 8

#### W

Website, HP 101 Weitere Informationen 76 Wichtige Sicherheitshinweise, Dokument 77

#### Ζ

Zulassung, Identifikationsnummern 92 Zulassungshinweise 92